I-O DATA

WN-B11/BBRH 取扱説明書

【本書での呼び方】

【小声(いずい)】		
呼び方	意味	
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating Systemおよび Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称	
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System	
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System	
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating Systemおよび Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称	
Windows 95	Microsoft® Windows® 95 Operating System	
Windows Me/98/95	Windows Me, Windows 98, Windows 95の総称	
Windows NT 4.0	Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 Workstation	
Windows XP/2000 /NT 4.0	Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0の総称	
Windows 2000/Me/98/ 95/NT 4.0	Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows NT 4.0の総称	
Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows NT 4.0の総称	

【ご注意】

- 本製品および本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 3) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社PLANTコールセンターまでご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
- 5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
 - 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 6) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命 に関る設備や機器、及び海底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての 使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システム などに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、 弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延 焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 7) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 8) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終 了させることができるものとします。
 - I-O DATA, PLANTは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
 - Microsoft, Windows, Windows NTは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
 - ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

もくじ

本製品を使えば
必ずお守りください・・・・・・・ 5
本製品で使用する電波について・・・・・・・・・ 11 使用上の注意・・・・・・・・・・・ 13
本製品を使うまでの手順
以下の流れにしたがって、本製品を使う環境をつくりましょう。
【接続する前にすること】
使う前に
箱の中を確認する
動作環境を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・24
【本製品を設定するための準備】
設定用パソコンをつなぐ
接続の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・28
1. つなぐ前に確認する・・・・・・・29
2. 本製品を設置する・・・・・・・・・・34
3.設定用パソコンをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
【設定用パソコンの準備をする】
設定準備をする
設定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
1. 無線LAN設定・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 2. IPアドレスを設定する・・・・・・・・・・・・・ 45
3. IPアドレスを破認する······ 59
4. Webブラウザを設定する・・・・・・・・・・・・64
5. メニュー画面を起動する・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
【インターネットに接続するための設定をする】
インターネットに接続する
接続回線を確認する・・・・・・・・・80
ADSL/FTTHで使用する・・・・・・ 83
CATVで使用する‥‥‥‥‥‥‥ 92

必要なときに読むところ

太剣具の付置	3情報も使用す	かしラブル	がなったし	きの解決法です。

その他の設定

LAN側設定······104
(本製品のIPアドレスやDHCPサーバー機能を設定する)
無線LAN側設定······105
(本製品の無線LANを設定する)
MACアドレス接続制限·····114
(接続できるパソコンを限定する)
仮想サーバー・・・・・・115
(Webサーバーなどをインターネット上で公開する)
特殊アプリケーション・・・・・・116
(特殊なアプリケーションのポートを設定する)
パケットフィルタ・・・・・・117
(使用できるアプリケーションを限定する)
ステータス・・・・・・122
(現在の接続・設定状態を確認する)
管理設定·····125
(パスワード、セキュアホスト、DMZホストを設定する)
本体再起動130
(本製品内部で再起動させる)
初期設定に戻す・・・・・・131
(設定をすべて初期の設定に戻す)
ファームウェア更新・・・・・・・132
(本製品のファームウェアを更新する)
[RESET] ボタンによる初期設定への戻し方・・・・・ 133
(本製品背面の [RESET] ボタンでの操作)


付録

困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 149
用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 157
仕様	· 166
PLANTコールセンターへのお問い合わせ ·····	169
修理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170

本製品を使えば…

本製品を導入すれば、複数台のパソコンから同時に ADSL や CATV、FTTH 経由でインターネットに接続できるようになります。

また、本製品に接続したパソコン同士でLAN を形成することで、パソコン同士のデータのやりとりなどをLAN 経由でできるようにもなります。



必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

弊社の本製品以外の製品全般についての内容も記載しています。

■警告及び注意表示



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「発火注意」を表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるものです。

記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器の メーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順 で使用してください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。 また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあ ります。ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意 事項、正しい手順を厳守してください。



本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因となります。

修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してくだ さい。

電源がある場合は、電源を切ってコンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

- ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。 指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
- ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
- ●給電されているLANケーブルは絶対に接続しないでください。 給電されているLANケーブルを接続した場合には発煙したり、火災の原因 となることがあります。



本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ずパソコン本体・周辺機器の電源を切り、本製品の電源ケーブルのプラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

電源ケーブルを抜かずに行うと、感電および故障の原因となります。



水濡れ禁止

本製品を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

お風呂場、雨天・降雪中、海岸・水辺での使用は火災・感電・故障の原因となります。



決められた電流内で使用してください。

本製品を出力電流の絶対最大定格を超えた電流で使用または保管すると火災・感電・故障の原因となります。



故障や異常のまま、通電しないでください。

本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外してください。 また、電源や AC アダプタがある場合は、通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本製品を病院内で使用しないでください。

医療機器の誤動作の原因になることがあります。



心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離して使用してください。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。



日本国外で使用できません。

必ずお守りください



本製品は安定した場所に設置してください。

ぐらついた台の上や傾いたところには置かないでください。 落ちたり、倒れたりして事故の原因となります。水平なところに置いてください。

電源ケーブルについて



雷源ケーブルの取り扱いは以下のことにご注意ください。

- ●電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり しないでください。
- **原**電注章
- ●電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災・感電・故障の原因となります。
- ●濡れた手で電源ケーブルのプラグを、コンセントに接続したり抜いたりしないでください。感電の原因となります。
- ●電源ケーブルがコンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本体に触らないでください。感電の原因となります。
- ●電源ケーブルのプラグはほこりが付着していないことを確認し、根本まで しっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火 ※の原因となります。

ACアダプタについて



AC アダプタの取り扱いは以下のことにご注意ください。

火災・感電の原因となります。

プタを使用してください。



感雷注意

ullet ACP \mathcal{G} \mathcal

●ACアダプタを保温・保湿性の高いもの(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)の上ではご使用にならないでください。

●ACアダプタを使用する際は、必ず添付のACアダプタもしくは指定のACアダ



●ACアダプタはAC100V以外の電圧で使用しないでください。 本製品に添付のACアダプタは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

8

注意



本製品を使用する際に、取扱説明書などでの操作手順説明と 異なった操作をしてデータが消失した場合は、データの保証は 一切いたしかねます。

取扱説明書などで、操作方法を確認して操作してください。 また、故障に備えて定期的にバックアップを行ってください。

修理の際、検査のためにデータの消去などを行う場合があります。修理にお 出しになる前にもバックアップを行ってください。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。

故障の原因となることがあります。

- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温湿度差の激しい場所
- ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- ●強い磁力・電波の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- ●水気の多い場所(台所、浴室など)
- ●傾いた場所
- ●本製品に通風孔がある場合は、その通風孔をふさぐような場所 (保管は問題ありません)
- ●腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)
- ●静電気の影響の強い場所
- ●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)場所(保管は問題ありません)



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- ●落としたり、衝撃を加えたりしない
- ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●重いものを上にのせない
- ●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

必ずお守りください



パソコンから本製品にアクセス中(インジケータが点滅および点灯中)に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



ケーブルについて

- ●ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- ●熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。

本製品で使用する電波について

本製品は、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。

本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。

・以下の近くでは使用しないでください。

- ・雷子レンジ/ペースメーカーなどの産業・科学・医療用機器
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

上記の機器などは、無線LANと同じ電波の周波数帯を使用しています。

上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。 そのため、通信ができなくなったり速度が遅くなったりする場合があります。

・携帯電話/PHS/テレビ/ラジオを本製品の近くでは、できるだけ 使用しないでください。

携帯電話/PHS/テレビ/ラジオなどは、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。

そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信やこれらの機器の通信に影響はありません。

ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

・間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラスなどなどは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。 ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は 通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。

同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。

2.4GHz帯使用の無線機器について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等の ほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許 を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用さ れています。

- ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が 発生した場合には、速やかに使用周波数帯を変更するか、または電波の発 射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- ・その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉 の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、次の連絡 先へお問い合わせください。

連絡先: PLANT コールセンター 電話: 金沢 076-260-3644 東京 03-3254-1144

2.4 DS 4

2.4:2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す

DS : 変調方式を表す

4 : 想定される与干渉距離を表す (<=40m)

┃■■■■:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域

を回避可能であることを意味する。

使用上の注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意 してください。

■取り扱い上の注意

- ・コネクタ部分に金属を差し込まないでください。
- ・ぬらさないでください。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは高周波の信号により、ノイズ を与えることがあります。
- ・モータなどノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがありますの で、必ず離してお使いください。

■誤接続の注意

LAN/WANコネクタ(RJ-45)には、適応規格外のケーブル(電話用ケーブル、INSケーブルなど)を挿し込まないでください。

■修理について

・本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。改造などを行って、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止めください。

MEMO

使う前に

ここでは、本製品を使う前の作業について、順を追って説明しています。

箱の中を確認する

内容物リストを確認します。

▼

I 16ページ

動作環境を確認する

本製品を使うことができる機種などを確認します。



17ページ

各部のなまえとはたらき

本製品の各部のなまえとはたらきを確認します。

24ページ

箱の中を確認する



注意!

- ・箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。
- イラストは若干異なる場合があります。





□ LANケーブル(1本:約3m)

※ストレートケーブル 「カテゴリ5〕



本製品とADSL/ケーブルモデムを接続する際、または本製品とパソコンを接続する際に使用

□ ACアダプタ(1個)



▼ 取扱説明書(1冊)



□ ハードウェアシリアルNo.シール(1枚)



※ハードウェア保証書とユーザー登録 カードに貼ってください。


□ ハードウェア保証書(1枚)



「無線LANについて」シール(1枚)



□ ユーザー登録カード(1枚)



ユーザー登録はお済みですか? 「ユーザー登録カード」に登録方法 が記載されています。

登録してから次ページへ進みま しょう。

動作環境を確認する

本製品の動作環境を確認します。

本製品を導入して使用するには、以下の環境が必要です。

本製品と通信可能な無線LAN機器



IEEE802.11b規格準拠の無線LAN製品と通信できます。

《弊社製品例》※すべて別売

- •WN-B11/PCM (無線LAN PCカード:上記図)
- •WN-B11/USB (無線LAN USBアダプタ)
- •WN-B11/PCI (無線LAN PCIアダプタ)
- ・WN-B11/PRS (無線LAN PCIプリントサーバ)



- ■本製品は無線 LAN 接続上ではアクセスポイントとして動作します。そのため、 弊社製アクセスポイント「WN-B11/AXP」および他のアクセスポイント(本製品同士 も含む)とは通信できません。※アクセスポイント同士の通信はできません。
- ■以下弊社製製品とは通信できません。
 - ・無線 LAN PC カード「PCWN-W10」
 - ・無線 LAN PC カード「WN-A54 シリーズ」
 - ・コードレスネットワークシンフォニーシリーズ(「WN-S/560」,「WN-S/PCL I.「PCWN-S I)
 - ・無線スイッチングハブ「WNA-FSWH4」

インターネット接続環境

契約

インターネット・サービスを受けるには、ADSL、CATV、FTTH のいずれか(インターネットサービスプロバイダ: $|SP\rangle$ との契約が必要です。

本製品を導入する前に契約しておいてください。



契約後に取得した IP アドレス(ユーザ ID)について

契約後に、プロバイダからインターネットに接続するための[IP アドレス] (あるいは「ユーザ ID])を取得します。

取得する IP アドレスは、「固定の IP アドレス」、「サーバーからの自動割り当て」などプロバイダによって異なります。

取得した[IP アドレス] (あるいは[ユーザ ID]) が1つでも、本製品の[NAT/IP マスカレード機能]を利用し、複数台のパソコンでインターネットを利用することができます。

インターネットへの 接続確認

本製品を使用する前に、パソコンをモデムに接続して、インターネットに正常に接続できることを確認しておいてください。

資料の準備

本製品を設定する際にも、インターネットサービスプロバイダから入手した設定用の資料が必要ですので、準備しておいてください。

本製品が対応しているパソコン



※本製品は、基本的に"LANインターフェイスを搭載し、TCP/IPが正常に動作するパソコン"であればご利用いただけます。(OSには特に依存しません。)

■Windowsの対応機種■

パソコン本体

•NEC PC98-NX シリーズ

•DOS/V マシン*1

※1 弊社では、OADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認を行っています。

■Mac OSの対応機種■

パソコン本体

Apple Macintosh, Power Macintosh, iMac, iBook,

PowerBook

■OS**■**

※弊社では、以下のOSでご利用いただく場合のみをサポート範囲とさせていただいており、UNIX系OSやLinuxなどでご利用いただく場合は保証対象外となりますので、ご了承ください。

サポート対象 OS一覧

- ▪日本語 Windows XP
- •日本語 Windows 2000
- ・日本語 Windows Me
- ・日本語 Windows 98(Second Edition 含む)
- 日本語 Windows 95
- •日本語 Windows NT 4.0
- •Mac OS 8.0/8.1/8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1/9.2.1/9.2.2

設定時に必要なソフトウェア

本製品を使用するには、設定が必要です。

設定には、本製品に接続できる1台のパソコン(設定用パソコン)で行います。また、設定用パソコンにはWebブラウザが必要です。

・Webブラウザ

以下のバージョンのいずれかのWebブラウザが必要です。 お持ちで無い場合は、別途ご用意ください。



・Internet Explorer を使用する場合→バージョン 5.0 以上





別売の PC カード(WN-B11/PCM)を取り付けたパソコンから設定を行う場合は、本製品を使用する前に、「WN-B11/PCM 取扱説明書]を参照し、先に PC カードの設定(動作環境の確認や「設定ユーティリティ」のインストール作業など)を済ませてください。

本製品に接続可能な有線LAN機器

※次ページ【本製品のLAN接続について】も参照してください。


本製品には、ADSL/ケーブルモデム接続用のコネクタ[WAN]と

有線LAN接続用の4つのコネクタ[1、2、3、4]があります。

パソコンは最大4台まで直接LANケーブルで接続できます。5台以上接続する場合は、別途ハブと接続用LANケーブルが必要です。

本製品のLAN接続について

本製品のLAN接続



インターネット接続するための接続 [上記図①] (ADSLやケーブルモデムなどとの接続)

本製品を利用してインターネットをご利用になる場合には、本製品とADSLおよびケーブルモデム(CATVモデム)などとを<u>有線LAN接続</u>(LANケーブル使用)する必要があります。

・LANケーブル

接続に使用するケーブルは、本製品を使用する以前にADSLおよびケーブルモデムなどとパソコンを接続してご使用になっていた場合は、モデムとパソコン間で使用していたケーブルをそのままご使用ください。




LANケーブル

パソコンとの接続 [前ページ図②および③] (パソコンのLANアダプタとの接続)

パソコンから本製品を利用(インターネット接続する場合など)するには、本製品とパソコン間をLAN接続する必要があります。

本製品とパソコンのLAN接続には、以下の2つの方法があります。

方法1:無線LAN接続する場合



本製品とパソコンを無線 ANで接続できます。(前ページ図②)

※無線LANアダプタご利用時には、パソコンへの取り付け と、必要なソフトウェアのインストールが必要です。 (詳細は、無線LANアダプタなどの取扱説明書を参照して ください。)

別売の無線LAN PCカードアダプタ(WN-B11/PCM)からの動作を確認済みです。(2002年3月現在)



方法2:有線LAN接続する場合

本製品とパソコンを有線LANで接続できます。(**前ページ図③**) その際、パソコン側にはLANインターフェイスが必要となります。

パソコンにLANインターフェイスが搭載されて いない場合は、別途、LANアダプタが必要です。

▼LANアダプタ

※有線LANアダプタご利用時には、パソコンへの取り付けと、必要なソフトウェアのインストールが必要です。 (詳細は、有線LANアダプタなどの取扱説明書を参照してください。)

弊社ET100-PCI シリーズなど


▼LANケーブルとハブ

本製品とパソコンを接続するための LANケーブルおよびハブが必要です。



①直接本製品とパソコンを接続する場合


本製品に直接接続できるパソコンは4台です。 LANケーブルは、**添付のLANケーブル**をお使いください。 2台以上の場合は台数分のストレートタイプのLANケーブル が必要です。この場合、ハブは必要ありません。



②5台以上のパソコンを接続する場合

複数台のパソコンを本製品に接続するには、別途<u>ハブ</u>とパソコンの台数分の<u>ストレートタイプのLANケーブル</u>が必要です。


また、本製品とハブ間にもストレートタイプのLANケーブルが必要です。(添付のLANケーブルをご利用ください。)




各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらきを確認します。

■前面パネル■



No	ランプ	色	意味
1	POWER	緑	点灯:電源が入っている状態
2	W.LAN	緑	点滅:無線LANでデータの送受信が行われている状態
3	M1	緑	点滅:システムが正常動作中の状態
4	M2	緑	点滅:システムが設定中・ファームウェアの更新中の状態
5	WAN-LINK	緑	点灯:WAN側が接続されている状態 点滅:WAN側でデータの送受信が行われている状態
6	WAN- SPEED	緑	点灯:100BASE-TXで接続されている状態 消灯:10BASE-Tで接続されてる状態、または、LANケーブ ルが接続されていない状態
7	1,2,3,4 LAN-LINK	緑	点灯:有線LANが接続されている状態 点滅:有線LANでデータの送受信が行われている状態
8	1,2,3,4 SPEED	緑	点灯:100BASE-TXで接続されている状態 消灯:10BASE-Tで接続されてる状態、または、LANケーブ ルが接続されていない状態



No	名称	用途
1	RESET	本製品の設定内容を工場出荷値に戻します。 詳細は【[RESET]ボタンによる初期設定への戻し方】133ページ を参照してください。
2	WAN	ADSLおよびケーブルモデムとLANケーブルで接続するためのコネクタです。 ※10Mbpsと100Mbpsを自動認識します。
3	1, 2, 3, 4	パソコンやハブ(ローカルネットワーク側)を接続するためのコネクタです。 10Mbpsと100Mbpsを自動認識します。 ※接続されたLANケーブルが、ストレートかクロスかを自動認識します。
4	DC IN [5V DC]	添付のACアダプタを接続します。 DC 5Vを使用します。
5	アンテナ	電波の送受信部です。 ※本製品と通信できる機器については、17ページ参照

MEMO


設定用パソコンをつなぐ

本製品を設定するためにパソコンをLANケーブルで接続します。

有線LAN接続したパソコン1台(設定用パソコン)を本製品に接続します。

ここですること


パソコンと本製品の接続



接続の流れ

以下の流れにしたがって、有線LAN接続により本製品と設定用パソコンを接続します。

- 1 <u>つなぐ前に確認する</u>・・・・・・・・・・・ 29ページ 本製品を接続する前に、ADSL/CATV経由でインターネットに接続できること、設定用パソコンのIPアドレスを確認しておきます。
- 2本製品を設置する
本製品の設置に関する注意点を確認します。
- 3 <u>設定用パソコンをつなぐ</u> …… 37ページ 設定用パソコンを本製品に接続します。 ※無線LANから設定する場合は必要ありません。




1. つなぐ前に確認する

本製品を接続する前に、インターネットに接続できることと、設定用パソコンのIPアドレスを確認します。

インターネットに接続できることを確認する

ADSL/FTTHモデム、ケーブルモデムに接続してインターネットに接続できることを確認してください。

パソコンの設定は、プロバイダから入手した資料に従って設定してください。



設定用パソコンのIPアドレスを確認する

- Windows XP/2000/NT 4.0の場合 → 以下を参照してください。
- ・ Windows Me/98/95の場合
- → 32ページを参照してください。

●Windows XP/2000/NT 4.0でのIPアドレスの確認

- **1** [コマンドプロンプト]を起動します。
 - ・Windows XPの場合 [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]を クリックします。
 - ・Windows 2000の場合 [スタート]→[プログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]をクリックし ます。
 - ・Windows NT 4.0の場合 [スタート]→[プログラム]→[コマンドプロンプト]をクリックします。
- 2 IPCONFIG -ALL と入力し、[ENTER]キーを押します。
 (Windows NT 4.0の場合は、1画面に収まらないため、IPCONFIG -ALL | MORE と入力してください。)

◎ コマンド ブロンブト

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]

(C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.


C:¥>IPCONFIG -ALL

3 以下のような画面が表示されます。 以下の画面で、IPアドレスを確認します。

▼確認したIPアドレスを記入してください。

IP Address

(Windows XPでの画面例)




▲ EXIT と入力後、[Enter]キーを押して画面を閉じます。



この後、【2. 本製品を設置する】(34ページ)にお進みください。

Windows Me/98/95でのIPアドレスの確認

- 1 [スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
- **ク** [名前]に WINIPCFG と入力し、[OK]ボタンをクリックします。




☆ お使いのLANアダプタを選択し、[詳細]ボタンをクリックします。



- **4** 以下のような画面が表示されます。 以下の画面で、IPアドレスを確認します。
 - ▼確認したIPアドレスを記入してください。

IP Address

(WINIPCFGの画面例)



5 [OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。

この後、【2. 本製品を設置する】(次ページ)にお進みください。

2. 本製品を設置する

本製品を設置する際には、周辺の環境に充分注意してください。 本製品は、電波によって通信を行いますので、環境によっては正常に通信できなくなる場合があります。

使用および設置場所に関する注意

・本製品は以下のように設置してください。

・本製品および本製品と通信する機器同士は、なるべく見通せるようにしてください。間に障害物(金属や建物や樹木その他)があると、通信できない、あるいは到達距離が短くなる場合があります。

また、本製品と通信する機器間に電磁波を発生する機器(高圧電線等)があると、そこから発する磁界によって到達距離が短くなる場合があります。

・本製品のACアダプタ、その他電源ケーブル等からは、できるだけ離してください。

・以下の近くでは使用しないでください。

- ・電子レンジ/ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- ・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

上記の機器などは、無線LANと同じ電波の周波数帯を使用しています。 近くで本製品を使用すると、電波の干渉を引き起こす恐れがあります。 そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。 そのような場合は、本製品のご使用をお控えください。

・携帯電話・PHS・テレビ・ラジオを本製品の近くでは、できるだけ 使用しないでください。

携帯電話・PHS・テレビ・ラジオ等は、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。

そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に影響はありません。

ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線 LAN製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

・通信間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できませ ん。

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等などは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。

ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。

同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されている と通信できません。

本製品を設置する

本製品の電源を入れ、設置します。

[5V DC]コネクタに、本製品に添付のACア ダプタを接続し、電源コンセントに接続しま す。

SV DC

AC アダプタ を接続する

AC アダプタは必ず添付のものをご使用ください。

注意!


3. 設定用パソコンをつなぐ

本製品は有線LAN接続および無線LAN接続したパソコンのどちらからでも設定できます。ここでは、有線LAN接続したパソコンから本製品を設定する場合の接続手順について説明します。




無線 LAN 接続したパソコンから設定する場合は、以下の接続作業は必要ありません。 【設定準備する】(39 ページ)へお進みください。


- 1 パソコンの電源が切れていることを確認します。
- 2 本製品の [POWER] ランプが緑色に点灯していることを確認します。



3 添付のLANケーブルで本製品のLANコネクタ(1、2、3、4のいずれか) とパソコンを接続します。(次ページ図参照)



3. 有線LAN設定用パソコンをつなぐ






- ・パソコンの電源はこの後の【設定準備をする】で入れます。
- パソコンの電源を入れる際は、必ず本製品の電源が入っている状態で、かつ、LANケーブルを接続している状態で行ってください。
- ・パソコンと本製品を接続する LAN ケーブルは、添付のケーブルを使用してください。 また、市販の LAN ケーブルでも使用できます。



- ・パソコンと接続する本製品側の LAN コネクタ([1]~[4])は、いずれのコネクタでも ご利用いただけます。
 - ([WAN]コネクタは、本製品とモデムを接続するコネクタです。)
- ・ストレート/クロスタイプを自動識別します。(Auto MDI/MDI-X 機能) よって、使用ケーブルがストレート/クロスのいずれであっても、問題なく使用できます。

設定準備をする

この章では、本製品を設定する設定用パソコンの設定について説明します。



設定の流れ

以下の流れにしたがって、設定用パソコンを設定してください。

SECTION AND PROPERTY OF THE PR	####################################
▼	
To the second se	<u>IPアドレスを設定する</u> ・・・・・・・・・45ページ 設定用パソコンのIPアドレスを設定します。
▼	
town 777798 ALLS STORM WHITE Dawn A 2 TO THE PROPERTY OF THE P	<u>IPアドレスを確認する</u> ・・・・・・59ページ 2 で設定したIPアドレスを確認します。
973-0-10.7 20202020 778-6 サーウェ(1度2663 OC 新設会 会談及会 市べて新年の すべて書手用な会 国際ラン	
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	Webブラウザを設定する・・・・・・64ページ 設定はWebブラウザを使用して行いますので、 Webブラウザの接続設定をします。
Anterior 5	メニュー画面を起動する75ページ 本製品を設定するためのメニュー画面を起動 します。

1. 無線LAN設定

無線LANから本製品を設定する場合は、まず最初に無線LAN接続したの設定用パソコンから本製品と無線LANで通信できるように設定する必要があります。



- ・LAN ケーブルを接続してから設定する場合は、無線 LAN の設定は必要ありません。 【2. IP アドレスを設定する】(45 ページ)へお進みください。
- ・弊社製 WN-B11/PCM を接続したパソコンを設定用パソコンとする場合は、次ページ表の設定となっていることを確認後、【2.IP アドレスを設定する】(45 ページ) へお進みください。
- ・すでに弊社製無線 LAN アダプタ製品(WN-B11/PCM、WN-B11/USB、WN-B11/PCI) をお使いの場合で、Windows XP から本製品をご利用になる場合は、弊社ホームページ上の「サポートソフト」や「ファームウェアソフト」が必要になります。

詳細は、弊社ホームページの「サポートライブラリ」(http://www.iodata.co.jp/lib/)を参照し、必要なソフトウェアを入手してください。

無線LANアダプタを設定する

無線LANから設定する場合、無線LANを搭載したパソコン(無線LANアダプタ)側を、本製品につながるよう設定する必要があります。


設定内容は、パソコン(無線LANアダプタ)側の設定を本製品の以下の初期値と一致させる作業です。

次ページ以降の手順で設定してください。

・無線LANから設定する場合の設定内容


項目	本製品の 初期値	無線LANアダプタ側で設定する値
通信モード	Infrastructure	[Infrastructure](インフラストラクチャ)に設定します。
SSID (ESS-ID)	default	[default]に設定します。
チャンネル	6 ch	設定の必要はありません。 ※無線LANアダプタをインフラストラクチャモードで動作させる場合は、無線LANアダプタが本製品のチャンネルへ自動的に合わせるので設定の必要はありません。 ※弊社製無線LANアダプタの場合は、インフラストラクチャモードの場合、チャンネルを設定できない仕様となっています。
暗号キー (WEP Key)	無効	[無効]に設定します。

- 1 無線LANを搭載した設定用パソコンの電源を入れます。
- 2 設定用パソコンにインストールした無線LANアダプタの設定ユーティリティを起動します。
- 3 無線LANアダプタの設定ユーティリティで、前ページの表に従って本製品の初期値に合わせてください。
 - ※以下および次ページは弊社製WN-B11/PCMでの設定画面例です。
 - ※設定の保存方法など、詳細は各無線LANアダプタの取扱説明書をご覧ください。
 - ・Windows XPでの画面例(Windows XP標準のソフトウェア)



1. 無線LAN設定

・設定ユーティリティでの画面例



この後、設定用パソコンのIPアドレスを設定します。 次ページへお進みください。

2. IPアドレスを設定する

本製品を使用するには、設定用パソコンのIPアドレスを、自動的に取得する設定([IPアドレスを自動的に取得]、[DHCPサーバーから取得]など)にする必要があります。




本製品を使用するには、有線 LAN および無線 LAN に限らず、また、設定用パソコンを 含め接続するすべてのパソコンの IP アドレスを設定する必要があります。

本製品購入時には、本製品が[DHCP サーバー]という IP アドレスをパソコンに"自動的に割り振る"設定となっていますので、パソコン側では、「IP アドレスを自動的に取得する」設定([IP アドレスを自動的に取得]、[DHCP サーバーから取得]など)にしておけば、パソコン起動時に、自動的に本製品から IP アドレスを取得できるようになります。

本書では、本製品を[DHCP サーバー]、パソコン側を IP アドレスを自動的に取得する 設定[DHCP クライアント]として設定する方法を説明します。

DHCP については、153ページを参照してください。

次ページ以降の手順で設定してください。



2. IPアドレスを設定する

- 設定用パソコンの電源を入れます。
- 設定用パソコンのIPアドレスを設定します。 設定はご使用のOSによって異なります。以下の該当する個所へ お進みください。
 - Windows XPをお使いの場合 → 次ページを参照してください。
 - Windows 2000をお使いの場合 → 49ページを参照してください。
 - Windows Me/98/95をお使いの場合 → 52ページを参照してください。
 - ・ Windows NT 4.0をお使いの場合
- → 55ページを参照してください。
- ・ Mac OSをお使いの場合
- → 58ページを参照してください。

Windows XPでIPアドレスを設定する

- **1** コンピュータの管理者のアカウントでログオンします。
- 2 [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- ? 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



[クラシック表示]の場合は、[ネットワーク接続]アイコンを ダブルクリックして手順5へお進みください。




ネットワーク接 続

▲ 「ネットワーク接続」をクリックします。




5 [ネットワーク接続]では、インストール済みの[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンが表示されますのでアイコンを選択後、[この接続の設定を変更する]をクリックします。



2. IPアドレスを設定する

6 [全般]タブで[インターネットプロトコル]をクリック後、 [プロパティ]ボタンをクリックします。



[IPアドレスを自動的に取得する]をチェックし、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]をチェック後、[OK]ボタンをクリックします。



すべての画面を閉じて、パソコンを再起動します。


この後、【3. IP アドレスを確認する】(59 ページ)を参照して、パソコンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認してください。

Windows 2000でIPアドレスを設定する

- Administrator権限でWindows 2000にログオンします。
- ② 「マイ ネットワーク]を右クリックし、
 メニュー内の[プロパティ]をクリックします。




3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、メニュー内の [プロパティ]をクリックします。




2. IPアドレスを設定する

4 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、 [プロパティ]ボタンをクリックします。



[IPアドレスを自動的に取得する]をチェックし、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]をチェック後、[OK]ボタンをクリックします。




6 すべての画面を閉じて、パソコンを再起動します。


この後、【3. IP アドレスを確認する】(59 ページ)を参照して、パソコンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認してください。


Windows Me/98/95でIPアドレスを設定する

1 [マイ ネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])を右クリックし、 メニュー内の[プロパティ]をクリックします。




- **2** [TCP/IP](あるいは[TCP/IP -> xxxxxxx])をダブルクリックします。 (xxxxxxxxはLANアダプタの名称です。)
 - ※アダプタが複数ある場合に、[TCP/IPー>xxxxxxxx]と表示されます。 [TCP/IPー>xxxxxxxxx]をダブルクリックしてください。






【困ったときには】の 141 ページを ご参照ください。 **3** [IPアドレスを自動的に取得]をチェックします。




4 [DNS設定]タブをクリック後、 [DNSを使わない]をチェックします。



2. IPアドレスを設定する

5 [ゲートウェイ]タブをクリック後、 すでに設定されているゲートウェイがある場合は、[削除]ボタン で設定を削除してください。



6 [OK]ボタンをクリック後、パソコンを一度再起動します。


この後、【3. IP アドレスを確認する】(59 ページ)を参照して、パソコンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認してください。

Windows NT 4.0でIPアドレスを設定する

- **1** Administrator権限でWindows NT 4.0にログオンします。
- 2 [ネットワークコンピュータ]を右クリックし、 メニュー内の[プロパティ]をクリックします。




3 [TCP/IP プロトコル]をクリックし、 [プロパティ]ボタンをクリックします。



2 IPアドレスを設定する

4 [IPアドレス]タブで [DHCPサーバーからIPアドレスを取得する]をチェックします。



5 [DNS]タブをクリック後、 すでに設定されているDNSサービスがある場合は、[削除]ボタ ンで削除してください。




6 [OK]ボタンをクリック後、パソコンを再起動します。

この後、【3. IP アドレスを確認する】(59 ページ)を参照して、パソコンに IP アドレスが正常に取得できているかを確認してください。

Mac OSでIPアドレスを設定する

- **/** [アップルメニュー] → [コントロールパネル] 内の [TCP/IP] をクリックします。
- 2 [DHCPサーバを参照]を選択し、画面を閉じます。



この後、【3. IP アドレスを確認する】を読み飛ばし、 64ページの【4. Web ブラウザを設定する】を参照して、Web ブラウザの設定を行ってください。

3. IPアドレスを確認する

ここでは、【2. IP アドレスを設定する】で自動的に取得する設定にした IP アドレスが、正常に取得できているかを確認します。

- Windows XP/2000/NT 4.0の場合 → 以下を参照してください。
- ・ Windows Me/98/95の場合
 - → 62ページを参照してください。

Windows XP/2000/NT 4.0でのIPアドレスの確認

- [コマンドプロンプト]を起動します。
 - *Windows XPの場合 [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]を クリックします。
 - *Windows 2000の場合 [スタート]→[プログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]をクリックし ます。
 - *Windows NT 4.0の場合 [スタート]→[プログラム]→[コマンドプロンプト]をクリックします。
- IPCONFIG -ALL と入力し、「ENTER]キーを押します。 (Windows NT 4.0の場合は、1画面に収まらないため、

IPCONFIG -ALL | MORE と入力してください。)

◎ コマンド ブロンブト Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.


C:¥>IPCONFIG -ALL

3. IPアドレスを確認する

3 以下および次ページのような画面が表示されます。 以下および次ページの画面で、それぞれ次の値(アドレス)となっていることを確認します。

1	IP Address	192.168.0.xxx (xxx は2~32)
2	Subnet Mask	255.255.255.0
3	Default Gateway	192.168.0.1
4	DHCP Server	192.168.0.1
(5)	DNS Servers	192.168.0.1

(Windows XPでの画面例)






【困ったときには】の 139ページを ご参照ください。



- 上記はそれぞれ以下の内容です。
 - ①[IP Address]…本製品から割り当てられたパソコンの IP アドレス値
 - ②[Subnet Mask]…本製品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値
- ③[Defalt Gateway]…本製品から割り当てられたパソコンのデフォルトゲートウェイ値 (本製品の IP アドレスです。)
- ④[DHCP Server]…本製品から割り当てられたパソコンの DHCP サーバ値 (本製品の IP アドレスです。)
- ⑤[DNS Servers]…本製品から割り当てられたパソコンの DNS サーバ値 (本製品の IP アドレスです。プロバイダへ接続後に IP アドレスを 取得した場合は、プロバイダの DNS アドレスが割り当てられます。)

(Windows 2000での画面例)





- -上記はそれぞれ以下の内容です。
 - ①[IP Address]…本製品から割り当てられたパソコンの IP アドレス値
- ②[Subnet Mask]…本製品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値
- ③[Defalt Gateway]…本製品から割り当てられたパソコンのデフォルトゲートウェイ値 (本製品の IP アドレスです。)
- ④[DHCP Server]…本製品から割り当てられたパソコンの DHCP サーバ値 (本製品の IP アドレスです。)
- ⑤[DNS Servers]…本製品から割り当てられたパソコンの DNS サーバ値 (本製品の IP アドレスです。プロバイダへ接続後に IP アドレスを 取得した場合は、プロバイダの DNS アドレスが割り当てられます。)


▲ EXIT と入力後、[Enter]キーを押して画面を閉じます。



この後、【4. Web ブラウザを設定する】(64 ページ)を参照して、Web ブラウザを設定してください。

Windows Me/98/95でのIPアドレスの確認

- 【 [スタート]→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
- **ク** [名前]に WINIPCFG と入力し、[OK]ボタンをクリックします。




☆ お使いのLANアダプタを選択し、[詳細]ボタンをクリックします。



4 [IP設定]画面では、それぞれ次の値(アドレス)となっていることを確認します。

1	DNSサーバー	192.168.0.1
2	IPアドレス	192.168.0.xxx (xxx は2~32)
3	サブネットマスク	255.255.255.0
4	デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1
(5)	DHCPサーバー	192.168.0.1

(WINIPCFGの画面例)





【困ったときには】の 139 ページを ご参照ください。



上記の①~⑤の値はすべて本製品から割り当てられた値(アドレス)です。 上記①、④、⑤は本製品の IP アドレスの値です。ただし、①の値は、プロバイダへ接続 後に IP アドレスを取得した場合は、プロバイダの DNS アドレスが割り当てられます。

5 [OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。


この後、【4. Web ブラウザを設定する】(64 ページ)を参照して、Web ブラウザを設定してください。

4. Webブラウザを設定する

本製品の設定や本製品経由でインターネットに接続するには、Web ブラウザ (Internet Explorer や Netscape など) の接続設定をしておく必要があります。

下記2点に注意し設定してください。

- ①LANを使用してインターネットに接続する。
- ②プロキシサーバーを設定する。





Web ブラウザは、【本製品を導入する上で必要なもの】の【設定時に必要なソフトウェア】 (20 ページ)の項を参照して、必要なバージョンをご確認ください。

なお、本製品に Web ブラウザは添付しておりません。

Web ブラウザがない、あるいは Web ブラウザのバージョンが古い場合は、正常に設定できませんので、必ず必要なバージョン以降をご用意ください。

- Windowsをお使いの場合
- → 次ページを参照してください。
- Mac OSをお使いの場合
- → 71ページを参照してください。

WindowsでのWebブラウザの設定



プロバイダによっては、プロキシについての設定を指示している場合があります。 まず、プロバイダから入手した資料をご用意ください。

Internet Explorer (Windows版) での手順

- ¶ [Internet Explorer]画面を表示させます。
 - •Windows XPの場合

[スタート]→[すべてのプログラム]→[Internet Explorer](または[インターネット Internet Explorer])をクリックします。



・Windows 2000、Windows Me/98/95、Windows NT 4.0の場合 デスクトップ画面上の[Internet Explorer]アイコンをダブルクリックします。





この時点でインターネットに接続されていない場合は、「ページを表示できません」など 正常に画面が表示されませんが、ここでは Internet Explorer 自体の設定を行うため、こ の時点で正常に画面が表示されていなくても問題ありません。


4 Wehブラウザを設定する

② [Internet Explorer]画面の [ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。


※本手順以降、画面は[Internet Explorer 6.0]を例にしています。




る [接続]タブをクリックし、
[ダイヤルしない]をチェックします。続けて、[LANの設定]ボタンをクリックします。



- **4** プロバイダからの資料を参照し、[プロキシ]に関する設定の 指示がないか確認し、以下の設定を行います。
 - ・プロバイダから[プロキシ]に関する設定の指示がない場合



・プロバイダから[プロキシ]に関する設定の指示がある場合



4. Webブラウザを設定する

- **5** [ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]画面で [OK]ボタンをクリックし、画面を閉じてください。
- **6** [インターネット オプション](または[インターネットのオプション])画面 へ戻りますので、[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

設定後、【5. メニュー画面を起動する】(75 ページ)へお進みください。




Internet Explorer のバージョンによっては、3 の手順の時に以下の画面となる場合があります。

その場合は、「接続」タブで[LANを使用してインターネットに接続]をチェックします。 その後、以下の手順を行います。


- -プロバイダからプロキシに関する設定の指示がない場合 [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス]のチェックを外し、[OK]ボ タンをクリックします。
- ・プロバイダからプロキシに関する設定の指示がある場合
 [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス]をチェックし、[アドレス]と
 [ポート]を入力後、[詳細]ボタンをクリックします。
 [プロキシの設定]画面での設定は、前ページを参照してください。

設定後、[OK]ボタンをクリックします。




Netscape Navigator (Windows版) での手順

- 1 Netscape Navigatorを起動します。
- 9 [編集]→[設定]を選択します。
- **3** [カテゴリ]欄で[詳細]をダブルクリックし、 [プロキシ]をクリックします。
- **4** プロバイダからの資料を参照し、[プロキシ]に関する設定の 指示がないか確認し、以下の設定を行います。
 - ・プロバイダから[プロキシ]に関する設定の指示がない場合



4. Webブラウザを設定する

・プロバイダから[プロキシ]に関する設定の指示がある場合




5 [設定]画面で[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

設定後、【5. メニュー画面を起動する】(75 ページ)へお進みください。

Mac OSでのWebブラウザの設定


Internet Explorer(Mac OS版) での手順

- Internet Explorerを起動します。
- 9 [編集]→[初期設定...]を選択します。
- ② [▼ネットワーク]の[プロキシ]を選択します。
- **4** プロバイダからの資料を参照し、[プロキシ]に関する設定の 指示がないか確認し、以下の設定を行います。
 - ●プロバイダから [プロキシ] に関する設定の指示がない場合



4. Webブラウザを設定する


●プロバイダから [プロキシ] に関する設定の指示がある場合



設定後、【5. メニュー画面を起動する】(75 ページ)へお進みください。


Netscape Navigator (Mac OS版) での手順

- 1 Netscape Navigatorを起動します。
- ? [編集]→[設定...]を選択します。
- 3 [カテゴリ]欄で[▼詳細]の[プロキシ]を選択します。
- **4** プロバイダからの資料を参照し、[プロキシ]に関する設定の 指示がないか確認し、以下の設定を行います。
 - ●プロバイダから「プロキシ」に関する設定の指示がない場合



4. Webブラウザを設定する

●プロバイダから [プロキシ] に関する設定の指示がある場合



設定後、【5.メニュー画面を起動する】(75ページ)へお進みください。

5. メニュー画面を起動する

本製品を設定するためのメニュー画面を起動します。

さらに、事前に確認したIPアドレスの値によって設定が必要になります。

1 Webブラウザを起動して以下を開きます。

Thttp://192.168.0.1/J

▼Internet Explorerでの例





1)Web ブラウザは、【本製品を導入する上で必要なもの】の【設定時に必要なソフトウェア】(20ページ)の項を参照して、必要なバージョンをご確認ください。

なお、本製品にWeb ブラウザは添付しておりません。

Web ブラウザがない、あるいは Web ブラウザのバージョンが古い場合は、正常に設定できませんので、必要なバージョン以降をご用意ください。

2)上記 IP アドレスは、本製品内部にある設定画面を呼び出す IP アドレスです。 パソコンに LAN ケーブルで本製品が接続されていれば(インターネットに接続されて いなくても)呼び出すことができます。


5. メニュー画面を起動する

② 以下の画面が表示されます。 何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。




パスワードは管理者以外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。パスワードは出荷時は[空白]ですが、後で変更することをおすすめします。変更方法の詳細は、126ページを参照してください。

[ログイン] ボタンをクリック



3 以下の画面が表示された場合は、内容を確認後、[はい] ボタンをクリックします。



4 設定画面が表示されます。

この画面から各種設定を行います。



5 接続前に確認したIPアドレスによって、LAN側のIPアドレスを変更します。

【1. つなぐ前に確認する】内で記入したIPアドレスをご確認ください。 Windows XP/2000/NT 4.0の場合→31ページ Windows Me/98/95の場合→33ページ

確認したIPアドレスが…


- → **192.168.0.xxx** の場合は次ページへお進みください。
- → 192.168.0.xxx 以外 の場合は、 【インターネットに接続する】 (79ページ) へお進みください。

5. メニュー画面を起動する

IPアドレスが **192.168.0.xxx** の場合は以下の手順で、本製品LAN側の IPアドレスを変更してください。

- ①[LAN側設定]をクリックします。
- ②IPアドレス欄に **192.168.254.1** と入力します。
- ③[設定の保存]をクリックします。

以上で本製品LAN側のIPアドレスが変更されました。



6 パソコンを再起動します。

7 【4. Webブラウザを設定する】 (64ページ) へ戻り、プロキシ設定で、 192.168.0.1 と設定した個所を、 192.168.254.1 に 変更してください。

この後本書内で、192.168.0.1 と表記されているところは、192.168.254.1 と読み替えてください。
【インターネットに接続する】 (79ページ) へお進みください。

インターネットに接続する

本製品を使用して、インターネットに接続します。

接続回線を確認する

インターネットに接続する際の回線を確認します。接続する回線によって、設定方法が異なります。

80ページ

ADSL/FTTHで使用する

ADSL/FTTHで使用する場合や、CATVでもPPPoE認証を行う場合の設定です。ただし、PPPoE認証を行わない場合とルータタイプのモデムをご使用の場合は【CATVで使用する】をご覧ください。

83ページ

CATVで使用する

CATVで使用する場合や、ADSL/FTTHでもPPPoE認証を行わない場合と ルータタイプのモデムをご使用の場合の設定です。

92ページ

接続回線を確認する


ここでは、接続形態を確認します。

接続する回線により手順が異なりますので、インターネット接続を行うための接続 回線を選択し、必要なページのみをご覧ください。

ADSL/CATV/FTTH接続時に必要なもの

本製品をインターネットに接続する際には、以下をご用意ください。

•ADSL、CATV、FTTH環境(既に回線に接続済みの環境)



•本製品

・専用ACアダプタ 本製品添付品

・LANケーブル ADSL、ケーブルモデムと本製品との接続用

パソコンとの接続用(添付品) ・LANケーブル

(無線の場合は使用しません。)


・LANアダプタ 弊計製「WN-B11/PCM」など

設定用パソコン

接続回線を確認する

●お使いの接続回線は?

以下をご覧になり接続回線が分かったら、それぞれのページを参照し設定を 行ってください。





●PPPoE認証について

- ・主なPPPoE認証を行うプロバイダ
 - …フレッツADSL(NTT東日本、西日本)、東京めたりっく通信、 名古屋めたりっく通信
- ・主なPPPoE認証を行わないプロバイダ
 - …ACCA, eAccess, J-DSL, KDDI (DIONなど), Yahoo!BBなど

●モデムの種類について

- ・ブリッジタイプ
 - …同時に接続可能なパソコンの台数は1台です。 お使いのパソコンにグローバルIPアドレスを自動的に割り当てます。 (プロバイダによってはUSBタイプと呼ぶ場合があります。)
- ・ルータタイプ
 - ・・・複数のパソコンを接続することができます。モデムにグローバルIPアドレスを1つ自動的に割り当てます。パソコン側にはモデムのDHCP機能により、プライベートIPアドレスを割り振ることが可能です。

ADSL/FTTHで使用する

ここでは、ADSI /FITH 接続で使用する場合の設定について説明します。




- PPPoE認証を行わないADSLでご利用になる場合 接続先がADSL/FTTHであっても、【CATVで使用する】(92ページ)へお進み ください。
- ルータタイプのADSLモデムでご利用になる場合 接続先がADSLであっても【CATVで使用する】(92ページ)へお進みくだ さい。

本製品をADSL/FTTHモデムに接続する

本製品をモデムに接続します。

- モデムの電源が入っていることを確認します。
- ク 本製品のACアダプタをいったん外します。






- ・LAN ケーブルを接続してから AC アダプタを接続してください。 AC アダプタを接続した後に LAN ケーブルを接続すると、本製品を正しく使用できません。
- ・モデムの電源が入っている状態で接続してください。 電源が入っていないと、本製品を正しく使用できません。
- ・モデムとの接続は、必ず[WAN]コネクタで接続してください。 他のコネクタに接続すると、本製品を正しく使用できません。

4 接続後しばらくすると、

本製品の [POWER] ランプが緑色に点灯することを確認してください。





メニュー画面を起動する

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 Webブラウザを起動して以下を開きます。

Thttp://192.168.0.1/J

▼Internet Explorerでの例





- ・上記 IP アドレスは、本製品内部にある設定画面を呼び出す IP アドレスです。 パソコンに LAN ケーブルで本製品が接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)呼び出すことができます。
- ·【5. メニュー画面を起動する】で本製品 LAN 側の IP アドレスを変更した場合は、「http://192.168.254.1/」と入力してください。

3 以下の画面が表示されます。 何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。




パスワードは管理者以外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。パスワードは出荷時は[空白]ですが、後で変更することをおすすめします。変更方法の詳細は、126ページを参照してください。

[ログイン] ボタンをクリック



4 以下の画面が表示された場合は、内容を確認後、 [はい] ボタンをクリックします。



ADSL/FTTH回線に接続する


/ [設定メニュー] 欄の [WAN例設定] をクリックし、 [ADSL接続設定] を チェック後、[設定を保存して次へ]をクリックします。



WAN 側とは、ADSL/FTTH および CATV のプロバイダ側のことです。

2 プロバイダから案内されている資料をもとに、以下の設定を行ってください。

特に指定がない個所は空欄(または初期値)のまま変更する必要はありません。



サービス名	PPPoE サービス名が指定されている場合は PPPoE サービス 名を入力します。 通常は初期値の空欄のままで問題ありません。
ユーザーID (必須)	プロバイダ指定のユーザー名を入力します。 基本的に、プロバイダの接続マニュアルに記載のユーザー名 と同じものを入力してください。 フレッツ ADSL の場合は、@から後ろもすべて入力してください。
パスワード <i>(必須)</i>	プロバイダ指定の接続パスワードを入力します。
認証方式	プロバイダ指定の認証方式を選択します。 特に指定のない場合は、[相手に合わせる]に設定します。
無通信 タイムアウト 時間	オンデマンド接続時に自動切断を行う時間を設定します。 ブラウザやメーラが全く通信を行っていない場合、この項目で 設定した時間を超えると自動的に切断します。 ※[自動再接続]が[有効]に設定されている場合は無視され ます。
自動再接続	常時接続の場合は[有効]をチェックします。 オンデマンド接続を行う場合は[無効]をチェックします。
プライマリ DNS アドレス	プロバイダ指定のプライマリ DNS アドレスを入力します。 特に指定のない場合は、設定する必要はありません。
セカンダリ DNS アドレス	プロバイダ指定のセカンダリ DNS アドレスを入力します。 特に指定のない場合は、設定する必要はありません。



[自動再接続]について

[有効]=常時接続…接続の要求にかかわらず、常に接続された状態になります。 [無効]=オンデマンド接続…・接続の要求に応じて接続を行います。

[認証方式]について

PAP····最も簡単な認証方式ですが、通信回線をモニタされるとユーザー名とパス ワード情報が盗まれる可能性があります。

CHAP…PAPと違って、ユーザー名やパスワード情報をそのまま渡さない(流さない) ため、安全性が高い。

3 設定したら、画面下の [設定の保存] ボタンをクリックします。 しばらくすると、「保存しました」と表示されます。



4 [設定メニュー]欄の [本体再起動] をクリックします。





手順 3での[設定の保存]だけでは本製品に設定が反映されません。 上記の[本体再起動]を行ってはじめて本製品に設定が反映されます。



[本体再起動]では、設定した内容を本製品に反映後、本製品内部で再起動(リスタート)を行う処理です。パソコン側の再起動とは無関係です。

5 以下の画面で [OK] ポタンをクリックします。

設定画面上に「再起動しています」と表示されます。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。



6 以下の画面が表示されます。 何も入力せずに [ログイン] ボタンをクリックします。

パスワード

空白 (何も入力する必要はありません。)

※工場出荷時は未設定です。



7 再起動が終了すると、以下の画面が表示されます。 [接続状態] に時間が表示されていることを確認してください。

ステータス情報


WAN側		
接続状態	00:00:30	切断
IPアドレス	800.000.000.000	
サブネットマスク	800.000.000	
デフォルトゲートウェイ	000,000,000,000	
ブライマリDNSアドレス	800.000.000.000	
セカンダリDNSアドレス	800.000.000.000	
MACアドレス	00-A0-B0-0	
LAN		
IPアドレス	192.168.0.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	
DHCPサーバー	有効	
MACアドレス	00-A0-B0-	

●[接続状態]に時間が表示されている場合

ADSL接続が完了し、インターネットに接続できる状態です。

●[接続状態]が「一」表示のままの場合

プロバイダとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。 設定が正しくできていない可能性があります。再度[ユーザー名]や[パスワード]を確認してください。



以上でインターネットに接続できます。




本製品を DHCP サーバーとしてご利用になっている場合は、必ず本製品の電源を入れた後で、パソコンの電源を入れてください。

CATVで使用する

本製品をCATVモデムに接続する

本製品をモデムに接続します。

- 1 モデムの電源が入っていることを確認します。
- 2 本製品のACアダプタをいったん外します。







- ・LAN ケーブルを接続してから AC アダプタを接続してください。 AC アダプタを接続した後に LAN ケーブルを接続すると、本製品を正しく使用できません。
- ・モデムの電源が入っている状態で接続してください。 電源が入っていないと、本製品を正しく使用できません。
- ・モデムとの接続は、必ず[WAN]コネクタで接続してください。 他のコネクタに接続すると、本製品を正しく使用できません。

4 接続後しばらくすると、

本製品の [POWER] ランプが緑色に点灯することを確認してください。





メニュー画面を起動する

- 1 パソコンの電源を入れます。
- **夕** Webブラウザを起動して以下を開きます。

Thttp://192.168.0.1/J

▼Internet Explorerでの例






- ・上記IPアドレスは、本製品内部にある設定画面を呼び出すIPアドレスです。 パソコンにLANケーブルで本製品が接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)呼び出すことができます。
- ・【5. メニュー画面を起動する】で本製品LAN側のIPアドレスを変更した場合 は、「http://192.168.254.1/」と入力してください。


3 以下の画面が表示されます。 何も入力せずに[ログイン] ボタンをクリックします。



パスワードは管理者以外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。パスワードは出荷時は[空白]ですが、後で変更することをおすすめします。変更方法の詳細は、126ページを参照してください。



4 以下の画面が表示された場合は、内容を確認後、 [はい] ボタンをクリックします。



CATV回線に接続する

[設定メニュー] 欄の [WAN例設定] をクリック後、 [CATV接続設定] をチェックします。



WAN 側とは、ADSL および CATV のプロバイダ側のことです。

2 プロバイダの案内に応じて以下を行います。

- ・プロバイダから指示されたインターネット用(WAN側)のIPアドレスが 自動取得の場合
 - → [DHCPで取得する]をチェック後、[設定を保存して次へ]ボタンを クリックします。
- ・プロバイダから指示されたインターネット用(WAN側)のIPアドレスが 固定の場合
 - → [手動で設定する]をチェック後、[設定を保存して次へ]ボタンを クリックします。



・IPアドレスが自動取得の場合

● DHCPで取得する○ 手動で設定する

プロバイダから案内されている資料をもとに、以下の設定を行ってください。

特に指定のない個所は空欄(または初期値)のまま変更する必要はありません。



ホスト名	プロバイダ指定のホスト名を必要に応じて入力します。
自動再接続	常時接続の場合は[有効]をチェックします。
	オンデマンド接続を行う場合は[無効]をチェックします。
プライマリ	プロバイダ指定のプライマリ DNS アドレスを入力します。
DNS	特に指定のない場合は、設定する必要はありません。
アドレス	
セカンダリ	プロバイダ指定のセカンダリ DNS アドレスを入力します。
DNS	特に指定のない場合は、設定する必要はありません。
アドレス	



[自動再接続]について

[有効]=常時接続…接続の要求にかかわらず、常に接続された状態になります。 [無効]=オンデマンド接続…・接続の要求に応じて接続を行います。 CATV の場合は、常時接続になりますので、[自動再接続]は[有効]に設定して ください。

・IPアドレスが固定の場合

○ DHCPで取得する③ 手動で設定する

プロバイダから案内されている資料をもとに、以下の設定を行ってください。

特に指定のない個所は空欄(または初期値)のまま変更する必要はありません。 プロバイダの案内に

~		したがって設
CATV接続設定		
2	手動で設定する	
5	IPアドレス	0.0.0.0
アアドレス	サブネットマスク	255.255.255.0
T T	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
プライマリDNSアドレス	0.0.0.0	
っセカンダリDNSアドレス	0.0.0.0)
	頁目のグリア 設定 +7手4ッギ カロ・カオフ シロナー	の保存

IP アドレス	プロバイダ指定のインターネット用(WAN 側)IP アドレスを入
	カします。(必須)
サブネット	プロバイダ指定のサブネットマスクを入力します。
マスク	
デフォルト	プロバイダ指定のデフォルトゲートウェイを入力します。
ゲートウェイ	
プライマリ	プロバイダ指定のプライマリ DNS アドレスを入力します。
DNS	特に指定のない場合は、設定する必要はありません。
アドレス	
セカンダリ	プロバイダ指定のセカンダリ DNS アドレスを入力します。
DNS	特に指定のない場合は、設定する必要はありません。
アドレス	

3 設定したら、画面下の [設定の保存] ボタンをクリックします。 しばらくすると、「保存しました」と表示されます。



4 [設定メニュー]欄の [本体再起動] をクリックします。





上記3の手順での[設定の保存]だけでは本製品に設定が反映されません。 上記4の[本体再起動]を行ってはじめて本製品に設定が反映されます。



[本体再起動]では、設定した内容を本製品に反映後、本製品内部で再起動(リスタート)を行う処理です。パソコン側の再起動とは無関係です。

5 以下の画面で [OK] ポタンをクリックします。

設定画面上に「再起動しています」と表示されます。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。



6 以下の画面が表示されます。 何も入力せずに[ログイン]ボタンをクリックします。

システムパスワード



ログイン


空白(何も入力する必要はありません。)

パスワード

7 再起動が終了すると、以下の画面が表示されます。


[WAN側] の [リース残り時間] (または [IPアドレス]) がプロバイダ から取得されている (「0」以外の表示となっている) ことを確認してく ださい。

・IPアドレスが自動取得の場合の画面




- ●[WAN側]の{リース残り時間}が取得されている場合 CATV接続が完了し、インターネットに接続できる状態です。
- ●[WAN側]の[リース残り時間]を取得できていない(「00.00.00」 のままとなっている)場合

プロバイダとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。設定が正しくできていない可能性があります。再度[LAN側接続設定]を確認してください。




・IPアドレスが固定の場合の画面

ステータス情報



- ●[WAN側]の{IPアドレス}が正しく表示されている場合 CATV接続が完了し、インターネットに接続できる状態です。
- ●[WAN側]の{IPアドレス}が正しく表示されていない(「0.0.0.0」 のままとなっている)場合

プロバイダとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。設定が正しくできていない可能性があります。再度[LAN側接続設定]を確認してください。



以上でインターネットに接続されます。




本製品を DHCP サーバーとしてご利用になっている場合は、必ず本製品の電源を入れた後で、パソコンの電源を入れてください。

102

その他の設定

ここでは、ADSL/FTTHおよびCATV接続以外のその他の設定について説明します。



LAN側設定 (本製品のIPアドレスやDHCPサーバー機能を設定する)

ここでは、[設定メニュー]の[LAN側設定]について説明します。

◆<u>LAN側設定</u>

LA	N側設定
IPアドレス	192.168.0.1
DHCP サーバー	無効 ● 有効 開始IPアドレス 2 終了IPアドレス 32
ブライマリWINSアドレス	0.0.0.0
セカンダリWINSアドレス	0.0.0.0
IPアドレスを固定するMACアドレス	<u>設定</u>

IP アドレス	本製品の IP アドレスを入力します。
	初期値:192.168.0.1
DHCP	本製品の DHCP サーバー機能の有効・無効を設定します。
サーバー	初期設定では、192.168.0.2~192.168.32 の 31 台までを割り
	当てる設定となっています。
	・[開始 IP アドレス]は、クライアントに割り当てる最初の IP
	アドレス
	・[終了 IP アドレス]はクライアントに割り当てる最後の IP
	アドレス
プライマリ	WINS サーバーを併用して運用されている場合は、ここに
WINS	プライマリ WINS サーバーアドレスを入力します。
アドレス	
セカンダリ	WINS サーバーを併用して運用されている場合は、ここに
WINS	セカンダリ WINS サーバーアドレスを入力します。
アドレス	
IP アドレスを	設定した MAC アドレスのネットワーク機器にいつも決まった
固定する	IP アドレスを割り当てます。
MAC アドレス	

104

無線LAN側設定 (本製品の無線LANを設定する)

ここでは、[設定メニュー]の[無線LAN側設定]に ついて説明します。

◆無線LAN側設定

	無線LAN側設定
SSID	default
チャンネル	6 🔻
WEP	● 無効○ 64bit 共有キー○ 128bit 共有キー
+ -1	⊚
+ -2	0
±−3 +−4	0
+ -4	0

	SS IDを設定します。
	半角英数字で32文字まで入力できます。(大文字、小文字の
	区別もあります。)
	複数のアクセスポイントがあり、自動的に電波の強いアクセス
SSID	ポイントへ接続を切り替えるローミング機能を使用する場合
2210	は、すべてのアクセスポイントのSS IDを統一します。
	グループ毎にアクセスポイントを分ける場合などは、アクセス
	ポイント毎に別々のSS IDを設定してください。設定後、本製品
	と通信する無線LAN製品は、すべてその値を設定してくださ
	ιν _°
	通信チャンネル(使用する電波の周波数帯域を分割して、それぞれ
	の帯域に番号を割り当てたもの)の設定を行います。
	本製品以外にアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器が
チャンネル	ない場合は、初期値のまま変更する必要はありません。
	本製品以外にアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器が
	ある場合にのみ、それぞれのネットワークで別々の通信チャネ
	ルの値を設定してください。(電波の干渉を防ぐため5チャンネ
	ル間隔を空けることをおすすめします。)
	初期値:6 設定値: 1~14

	送受信する無線データの暗号化の設定です。 64bitより128bitの方がより高いセキュリティレベルを確保できます が速度は低下します。
WEP	 [無効] (初期値) 送受信するデータの暗号化を行いません。 [64bit共有キー] 送受信するデータを64bitで暗号化します。 [128bit共有キー] 送受信するデータを128bitで暗号化します。
+-1 +-2 +-3 +-4	直接暗号キーを10桁の16進数(0~9、A~F)で入力します。 ([128 bit]の場合は26桁入力します。) 無線LANアダプタなど通信相手側と同じ暗号キーを入力する必要があります。 暗号化の設定方法は次ページ以降を参照してください。



注意!

- ・無線 LAN アダプタから設定を行った場合、本製品の無線設定を変更すると、無線 LAN アダプタ側の設定を変更後の値に合わせるまで通信が途切れてしまいます。 有 線 LAN アダプタがある場合には、有線 LAN 接続したパソコンから設定することをおす すめします。
- ・初期設定では無線 LAN 製品(弊社製「WN-B11/PCM」や「WN-B11/USB」等)側の [SS ID]の設定を[ANY]とした場合、本製品で設定した SS ID の値にかかわらず、無線でアクセスできるようになります。 不正アクセスを防ぐためにも、通信の暗号化や通信できる。 パソコンを制限することをおすすめします。
- ・本製品にアクセスする無線 LAN 製品は、すべて同じ SS ID にする必要があります。
- ·SS ID は半角英数字で 32 文字まで入力できます。(大文字、小文字の区別もあります。)
- ·SS ID は、ご購入時[default]に設定されていますが、セキュリティのため、変更することをおすすめします。
- ·SS ID およびチャンネルの値が他の無線 LAN グループと重なると、他の無線 LAN グループに通信の内容が流れる、あるいは他の無線 LAN グループの通信が来てしまいます。そのために起こったトラブルに対しては弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

暗号化の設定

ここでは暗号化の設定例について説明します。



注意!

本製品を無線 LAN 接続パソコンで設定している場合は、暗号キーを変更後、以前の無線 LAN 設定と異なるため、通信できなくなります。

その場合、無線 LAN 接続設定用パソコン側で再度暗号キー設定を、変更した内容に合わせれば再度無線 LAN で接続できます。ただし、変更した内容を忘れた場合など、無線 LAN で本製品に接続できなくなった場合は、有線 LAN から接続しなおすか、本製品を出荷時状態に戻す必要がありますので、設定する暗号キーはメモにとることをおすすめします。

/ [WEP] 欄から暗号キーの種類([64bit共有キー] [128bit共有キー] トラー・サーフ キー])をチェックします。

すでに無線LANの暗号キーをお使いで、そのキーに合わせる場合は、そのキーの種類をチェックしてください。

はじめて暗号キーを設定する場合などは、以下の【参考】を参照してチェックしてください。





参考

[64bit 共有キー]より[128bit 共有キー]の方がより高いセキュリティレベルを確保できますが速度は低下します。

また、ご使用の無線 LAN 製品によっては、[128bit 共有キー]に対応していない製品 (弊社製 WN-B11/USB など)があります。

2 [キー1]欄に暗号キーを入力します。

- [64bit共有キー]の場合10桁の16進数のキーを入力します。
- •[128bit共有キー]の場合 26桁の16進数のキーを入力します。

すでに無線LANの暗号キーをお使いで、そのキーに合わせる場合は、そのキーを入力してください。

はじめて暗号キーを設定する場合などは、キーを入力後、キーの種類とキー自体をメモにとってください。その内容を他の無線LANアダプタ側に設定するためです。



[64bit 共有キー]の場合:

10 桁の 16 進数 例) 0123456789

[128bit 共有キー]の場合:

26 桁の 16 進数 例) 01234567890123456789012345

- 3 設定後、画面下の[設定の保存]ボタンで設定を保存します。
- 4 [設定メニュー]の[本体再起動]で設定が有効になります。



書き取った 16 進数の暗号キーは、無線 LAN アダプタで暗号化を行う際に使用します。 本製品ではパスフレーズによる暗号化はできませんので、必ず無線 LAN アダプタ側では、[16 進]による暗号化キーを使用してください。

参考: 暗号キー入力方式の異なる他社製品との暗号化について

本製品を含む WN-B11 シリーズでは暗号キーとして 16 進コードでの暗号キー入力方式を採用していますが、他社製品には、[64bit 共有キー] の場合は5文字、[128bit 共有キー] の場合は 13 文字の英数字・記号で暗号キーを指定する方式や、文字列から 16 進コードへ変換する際、本製品と変換方式の異なる製品があります。

これらの製品と暗号化を行う場合は、最初に英数字・記号の[64bit 共有キー]の場合は5文字、[128bit 共有キー]の場合は13文字で暗号キーに使用する文字列を決め、16進コードを入力できない他社製品はこの5文字の文字列を入力します。

WN-B11 シリーズや 16 進コードを入力可能な他社製品にはこの5文字の文字列を下記対応表に基づき、16 進コードに変換したうえで入力することで通信可能となります。

各文字と 16 進コードの対応については下記の表を参照してください。

<例> [64bit 共有キー] での文字で "PLANT" と設定している場合、 16 進コードでは [50 4c 41 4e 54] となります。

+ 40

文	16	
字	進	
!	21	
*	22	
#	23	
\$	24	
%	25	
ઍ	26	
,	27	
(28	
)	29	
*	2a	
+	2b	
,	2c	
-	2d	
	2e	

			_
文	16		
字	進		
/	2f		
0	30		
1	31		
2	32		
3	33		
4	34		
5	35		
6	36		
7	37		
8	38		
9	39		
:	3a		
;	3b		
<	3с		ſ
		•	

文	16	
字	進	
=	3d	
> ?	3е	
?	3f	
@	40	
Α	41	
В	42	
О	43	
D	44	
Ε	45	
F	46	
G	47	
Н	48	
I	49	
J	4a	

又	16	
字	進	
Κ	4b	
Г	4c	
М	4d	
Ν	4e	
0	4f	
Р	50	
Q	51	
R	52	
S	53	
Τ	54	
С	55	
٧	56	
W	57	
Χ	58	

文	16	文	16
字	進	字	進
Υ	59	g	67
Z	5a	h	68
[5b	I	69
¥	5с	j	6a
]	5d	k	6b
^	5e	_	6с
_	5f	m	6d
`	60	n	6e
а	61	0	6f
b	62	р	70
С	63	σ	71
d	64	r	72
е	65	s	73
f	66	t	74

文	16
字	進
u	75
٧	76
w	77
х	78
У	79
z	7a
{	7b
	7с
}	7d
~	7e

参考:無線LANアダプタ側での暗号化設定


無線 LAN アダプタ側での暗号化の設定の詳細は、無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、参考として、弊社製無線 LAN アダプタ「WN-B11/PCM」、「WN-B11/PCI」および「WN-B11/USB」での設定例について説明します。
(詳細については、各製品の取扱説明書を参照してください。)

・WN-B11/PCM および WN-B11/PCI

(Windows 2000、Windows Me/98/95、Windows NT 4.0 の場合)

- ①「WN-B11/PCM 設定ユーティリティ」の[暗号化]タブをクリックします。
- ②[暗号化(WEP)]は本製品に設定した暗号化の種類([64bit 共有キー][128bit 共有キー])の設定に合わせて[64 Bit][128 Bit]を選択します。
- ③[手動で作成]を選択します。
- ④メモに書き取った暗号キーを[キー1]へ入力します。
- ⑤[更新]ボタンをクリックします。



※64Bit 時、[更新]ボタンのクリック後、キー2~4 には[0]が自動的に入力されます。

・WN-B11/USB の場合

(Windows 2000、Windows Me/98/95、Windows NT 4.0 の場合)

- ①「WN-B11/USB 設定ユーティリティ」の[暗号化]タブをクリックします。
- ②[WEP]は[キー#1]を選択します。
- ③[モード]は[オプション]を選択します。
- ④ [認証形式]は [共有鍵]を選択します。
- ⑤メモに書き取った暗号化キーを[キー#1]へ入力します。
- ⑥[更新]ボタンをクリックします。





WN-B11/USB は[64bit 暗号キー]のみ対応です。 [128bit 暗号キー]には対応しておりません。

・WN-B11/PCM、WN-B11/USB および WN-B11/PCI (Windows XP の場合)

[ワイヤレスネットワークのプロパティ]画面で以下を設定します。 (次ページ画面参照)

※別冊[WindowsXP でご使用の場合]の[暗号化の設定]の項も参照してください。

[設定画面]



[操作手順]

- ①[データの暗号化(WEP 有効)]と[ネットワーク認証(共有モード)]の両方に チェックを入れます。
- ②[キーは自動的に提供される]のチェックを外します。
- ③[キーの形式]は[16 進数]を選択します。
- ④[キーの長さ]は以下を選択します。
 - ・本製品の暗号キーを[64bit 共有キー]で使用 → [40 ビット(10 桁)]
 - ・本製品の暗号キーを[128bit 共有キー]で使用 → [104 ビット(26 桁)]
- ⑤[キーのインデックス(詳細)]は以下を選択します。
 - ・本製品の暗号キーの[キー1]で使用する場合 → [0]
 - ・本製品の暗号キーの[キー2]で使用する場合 → [1]
 - ・本製品の暗号キーの[キー3]で使用する場合 → [2]
 - ・本製品の暗号キーの[キー4]で使用する場合 → [3]
- ⑥[ネットワークキー]欄に④で選択した桁数に応じた暗号キーを入力します。
 - ・④で[40ビット(10 桁)]を選択した場合 → 10 桁の 16 進数を入力します。
 - ·④で[104 ビット(26 桁)]を選択した場合 → 26 桁の 16 進数を入力します。
- ⑦[OK]ボタンをクリックすれば設定されます。

MACアドレス接続制限 (接続できるパソコンを限定する)

ここでは、[設定メニュー]の[MACアドレス接続制限]について説明します。

MACアドレス接続制限 □ 有効

◆MACアドレス接続制限

この機能は、有線および無線LANアダプタのMACアドレス毎に、本製品への接続の許可・禁止をすることによって、特定のパソコンのみしか本製品やインターネットに接続できなくすることができます。

MACアドレス接続制限

「接続」の項目にチェックを入れると、本装置にLAN接続できます。 未指定のMACアドレスからのLAN接続を「許可 ✓します。					
□無線LAN接続制限 「無線」の項目にチェックを入れると、無線LANで接続することができます。					
3			MACアドレスからの無線LAN技	接続を 拒否 ▼します。	
8					
接続	無線	項目 1	MACアドレス	IPアドレス	
5 -				192.168.0.	
\$ _ D		2		192.168.0.	
6 0		3		192.168.0.	
		4		192.168.0.	
LAN 接続	制限	チェック	した場合、有線および	「無線 LAN で接続しているパ	
		ソコン(1	_AN アダプタ) の接続	制限を行います。	
無線 LAN	接続	チェックした場合、無線 LAN で接続しているパソコン(無線			
制限		LAN アダプタ)の接続制限を行います。			
接続		有線 LA	N および無線 LAN て	・ 接続しているパソコンの接続	
		を許可する場合にチェックします。			
		接続を禁	禁止する場合はチェッ	クを外します。	
無線		無線LA	N で接続しているパ:	ノコンの接続を許可する場合	
		にチェッ	クします。		
		接続を禁	禁止する場合はチェッ	クを外します。	
MAC アドレス 接続を制限するパソコン(LAN アダプタ)の MAC アドレ			N アダプタ)の MAC アドレス		
を入力します。以下の例のように"-"も入力してください。			うに"-"も入力してください。		
	例) xx-xx-xx-xx				
IP アドレス 接続			制限するパソコンの IF	アドレスを入力します。	
	IP アドレスを指定しない場合は空欄にしてください。				

仮想サーバー (Webサーバーなどをインターネット上で公開する)

ここでは、[設定メニュー]の[仮想サーバー] について説明します。

◆仮想サーバー

[仮想サーバー]設定では、Web サーバー・FTPサーバー・e-mail サーバーなどを自設する場合に、該当のサービスポートとプライベートIPアドレスを設定して、使用することができます。

[サーバーIPアドレス]は固定で使用してください。(DHCPで割り当てる範囲外のIPアドレスとしてください。)

		仮想サーバ	<i>ī</i> —	
有効	番号	サービスポート番号	サーバーIPアドレス	
	1		192.168.0.	コビニ
	2		192.168.0.	コピー
	3		192.168.0.	コビニ
	4		192.168.0.	コピー
	5		192.168.0.	コビニ
	6		192.168.0.	コピー
	7		192.168.0.	コビニ
	8		192.168.0.	コピニ
	9		192.168.0.	크ビ느
	10		192.168.0.	コビニ

有効	チェックを入れると設定した内容が有効になります。
ID	設定の見出し番号です。
サービスポート番号	WebやFTPなど、どのサービスに対してポートを開けるかをポート番号で指定します。 複数および範囲指定ができます。(連続していない複数のポートは","(カンマ)で区切り、範囲を指定する場合は"-"を使います。) 例) 25.80.120-150
サーバーIPアドレス	Web サーバや FTP サーバなど、公開するサーバの IP アドレスを指定します。

特殊アプリケーション(特殊なアプリケーションのポートを設定する)

ここでは、[設定メニュー]の[特殊アプリケーション]について説明します。

◆特殊アブリケーション

特殊アプリケーション設定は、複数のポートを有効にすることを設定できます。 特定のアプリケーションで、NATなどのファイヤウォール下で通信機能が動作できない場合に利用します。詳細設定内容については、各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

			特殊アブリケーション	
有効	番号	トリガ	インカミングボート番号	
	1			コピー
	2			コピー
	3			<u> =Ľ-</u>
	4			<u> =Ľ-</u>
	5			コピー
	6			コピー
	7			<u> =Ľ-</u>
	8			<u>コピー</u>

有効	チェックを入れると設定した内容が有効になります。
番号	設定の見出し番号です。
トリガ	ここで指定したポートヘアプリケーションからの要求がある
F 1) 1)	とアプリケーションに必要な全てのポートが開かれます。
インカミング ポート番号	アプリケーションが使用するポートの番号を入力します 複数および範囲指定ができます。(連続していない複数の ポートは", "(カンマ)で区切り、範囲を指定する場合は"-"を 使います。) 例) 25,80,120-150



特殊アプリケーションを有効にすると、同時に2台以上のインターネット接続ができなくなります。

116

パケットフィルタ (使用できるアプリケーションを限定する)

ここでは、[設定メニュー]の[パケットフィルタ] について説明します。

◆バケットフィルタ

LAN に外部からの接続を許す際には、セキュリティに充分配慮する必要があります。パケットフィルタ機能 を使った簡易ファイヤウォールにて、以下のことができます。

- ・LANから外部に出て行くパケットを制限する(次ページ参照)
- ・外部からLANに入るパケットを制限する(120ページ参照)

本製品でこの機能が有効になっていると、IP パケットを単にルーティングするだけでなく、パケットのヘッダ情報を調べて、送信元や送信先の IP アドレス、プロトコルの種類(TCP/UDP)、ポート番号などに基づいて、パケットを通過させたり破棄したりすることができます。


このようなパケットフィルタ機能は、コンピュータやアプリケーション側の設定を変更する必要がないために、ユーザがパケットフィルタの存在を意識することなく、 簡単に利用できます。

・パケットフィルタ設定時のポイント・注意

- ・一般的には、すべてのパケットの通過を禁止しておき、ユーザに提供したいサービス(アプリケーション)のパケットだけが通過できるように、フィルタリングを設定します。
- ・本製品は IP パケットのみをフィルタリング制御の対象とします。その他のレイヤー3 プロトコルは、すべて遮断します。
- ・工場出荷の状態では、フィルタは設定されていません。ユーザは OUT/IN それ ぞれ8個までのフィルタを設定することができます。

LANから外部に出て行くパケットを制限する

ここでは、「設定メニュー」の「パケットフィルタ」の下の[OUT制限]でLANから外部に出て行くパケットを制限することができます。



パケットフィルタOUT制限							
1		/1//	1 2470200	אניוניעו ו ל			
 パケット] 	フィルタ	ROUT制限	○有効				
ĺ			●無効				
パケットの	の通過	3	○ 通過させる(● 破棄する(re				
			O #X 3 2 / 10	Jec ()			
有効	ID	送信元エアアドレス	ポート番号	受信先エアアトレス	ポート番号		
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						

限を行うか否かを選択します。
ルタの条件に合致したとき、そのパケットを通過させるか するかを選択します。
<i>過させる</i> そ件に合ったパケットのみを通過させ、残りはすべて破棄 よます。 <i>棄する</i> そ件に合ったパケットのみを破棄し、残りはすべて通過さ

有効	チェックを入れると設定した内容が有効になります。
ID	設定の見出し番号です。
送信元IPアドレス	フィルタリングの条件として、パケットの送信元のIPアドレスを
	設定します。入力方法は以下のとおりです。
	単一のアドレスを指定する場合:
	送信元IP アドレス
	アドレスの範囲を指定する場合:
	プトレスの配因を指定する場合: 送信元アドレス始点ー送信元アドレス終点(ハイフンで結ぶ)
	すべての送信元を対象とする場合は、空欄にします。
ポート番号	フィルタリング対象とする送信元のポートを選択します。
	ポート番号を直接指定してください。範囲での指定も可能で
	す。(連続していない複数のポートは", "(カンマ)で区切り、範
	囲を指定する場合は"—"を使います。)
	例) 25,80,120-150
	また、ポート番号の前に"T"を入力するとTCPのみ、"U"を入
	カするとUDPのみが対象となります。
受信先IPアドレス	フィルタリングの条件として、パケットの受信先(あて先)IPアド
	レスを設定します。入力方法は以下のとおりです。
	単一のアドレスを指定する場合:
	送信元IPアドレス
	アドレスの範囲を指定する場合:
	送信元アドレス始点 – 送信元アドレス終点(ハイフンで結ぶ)
	すべての送信元を対象とする場合は空欄にします。
10	フィルタリング対象とする受信元のポートを選択します。
ポート番号	ポート番号を直接指定してください。範囲での指定も可能で
	す。(連続していない複数のポートは", "(カンマ)で区切り、範
	囲を指定する場合は"-"を使います。)
	例) 25,80,120-150
	また、ポート番号の前に"T"を入力するとTCPのみ、"U"を入
	力するとUDPのみが対象となります。

外部からLANに入るパケットを制限する

ここでは、[設定メニュー]の[パケットフィルタ] の下の[IN制限]で外部からLANに入る パケットを制限することができます。



パケットフィルタIN制限					
パケットフィルタIN制限		○ 有効 ② 無効			
パケットの通過		 通過させる(破棄する(re	•		
有効	ID	送信元エアアトレス	ボート番号	受信先エアアドレス	ポート番号
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				

パケットフィルタIN	パケットIN方向(WAN[インターネット]→LAN方向)のフィルタ
制限	制限を行うか否かを選択します。
パケットの通過	フィルタの条件に合致したとき、そのパケットを通過させるか 破棄するかを選択します。
	 ・通過させる 条件に合ったパケットのみを通過させ、残りはすべて破棄します。 ・破棄する 条件に合ったパケットのみを破棄し、残りはすべて通過させます。

有効	チェックを入れると設定した内容が有効になります。
ID	設定の見出し番号です。
送信元IPアドレス	フィルタリングの条件として、パケットの送信元のIPアドレスを
	設定します。入力方法は以下のとおりです。
	単一のアドレスを指定する場合:
	送信元IP アドレス
	アドレスの範囲を指定する場合:
	送信元アドレス始点ー送信元アドレス終点(ハイフンで結ぶ)
	すべての送信元を対象とする場合は、空欄にします。
ポート番号	フィルタリング対象とする送信元のポートを選択します。
	ポート番号を直接指定してください。範囲での指定も可能で
	す。(連続していない複数のポートは , (カンマ)で区切り、範
	囲を指定する場合は — (ハイフン)を使います。)
	例) 25,80,120-150
	また、ポート番号の前に"T"を入力するとTCPのみ、"U"を入
- I- II IS	カするとUDPのみが対象となります。
受信先IPアドレス	フィルタリングの条件として、パケットの受信先(あて先)IPアド
	レスを設定します。入力方法は以下のとおりです。
	単一のアドレスを指定する場合:
	送信元IPアドレス
	アドレスの範囲を指定する場合:
	送信元アドレス始点ー送信元アドレス終点(ハイフンで結ぶ)
	すべての送信元を対象とする場合は空欄にします。
1° 1 75 🗆	フィルタリング対象とする受信元のポートを選択します。
ポート番号	ポート番号を直接指定してください。範囲での指定も可能で
	す。(連続していない複数のポートは , (カンマ)で区切り、範
	囲を指定する場合は — (ハイフン)を使います。)
	例) 25,80,120-150
	また、ポート番号の前に"T"を入力するとTCPのみ、"U"を入
	力するとUDPのみが対象となります。

ステータス (現在の接続・設定状態を確認する)

ここでは、[設定メニュー]の[ステータス] について説明します。

◆ステータス

[ステータス]では、接続/切断状況や本製品の設定内容を表示することができます。

ž:	ステータス情報
te t	
WAN ∰	
接続状態	- 接続
IPアドレス	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
ブライマリDNSアドレス	0.0.0.0
セカンダリDNSアドレス	0.0.0.0
MACTFUZ	00-A0-B0-XX-XX-XX
A	
LANM	
CIPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバー	有効
MACアドレス	00-A0-B0-XX-XX-XX
5	
最新情報に更新	接続ログ DHCPクライアント情報

•WAN側

接続状態	現在の接続状態が表示されます。
リース残り時間	DHCP サーバーから取得した IP アドレスのリース残り
(CATV接続設定で[IP	時間を表示します。
アドレスをDHCPで	
取得する]時のみ)	
[接続]ボタン [切断]ボタン	ADSL(PPPoE)の場合は、[接続][切断]のボタンをクリックすることにより、手動で接続/切断作業が行えます。(オンデマンド接続)
[書換]ボタン	CATV(DHCP で取得)の場合は、[書換]ボタンをク
(CATV接続設定で[IP	リックすることにより、手動で DHCP サーバーより IP
アドレスをDHCPで	アドレスの書き換えを行います。
取得する]時のみ)	

IP アドレス	現在、WAN側にてプロバイダから取得または手動設定
11 7 1 2 7 1	されているIPアドレスを表示します。
サブネットマスク	現在、WAN側にてプロバイダから取得または手動設定
	されているサブネットマスクを表示します。
デフォルト	現在、WAN側にてプロバイダから取得または手動設定
ゲートウェイ	されているデフォルトゲートウェイを表示します。
プライマリDNS	現在、WAN側にてプロバイダから取得または手動設定
アドレス	されているプライマリDNSアドレスを表示します。
セカンダリDNS	現在、WAN側にてプロバイダから取得または手動設定
アドレス	されているセカンダリDNSアドレスを表示します。
MACアドレス	本製品のWAN側のMACアドレスを表示します。

•LAN側

IPアドレス	本製品に割り当てられている IP アドレスを表示します。
サブネットマスク	本製品に割り当てられているサブネットマスクを表示し
サンネットマスク	ます。
DHCPサーバー	本製品の DHCP サーバー機能の有効・無効を表示しま
DHCP y — / 1—	す。
MACアドレス	本製品の LAN 側の MAC アドレスを表示します。

[最新情報に更新]	表示を最新に更新します。
ボタン	
[接続ログ]ボタン	[接続ログ]画面では本製品のシステム上で発生したイベントや情報を表示することができます。(次ページ参照)
[DHCPクライアント	DHCP クライアント情報を表示します。(次ページ参照)
情報]ボタン	

接続ログ

本製品の接続に関しての簡易ログが表示されます。

接続中夕 画面表示時間: 2001年※月※日 ※※※ * Restarted by 192.168.0.28 * DUD:triggered internally 2001年88月88日 88:88:88 DHCP:discover() 2001年88月88日 88:88:88 DHCP:discover() 2001年88月88日 88:88:88 DHCP:request(888.888.88) 2001年88月88日 88:88:88 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)

戻る 更新

*DHCPクライアント情報

本製品がDHCPサーバ機能を使用して割り当てを行っているパソコンのリストが表示されます。

DHCPクライアントリスト		
IPアドレス 192.168.0.5 192.168.0.28	ホスト名 iodata01 iodata02	MACアドレス 00-A0-B0-XX-XX-XX 00-A0-B0-XX-XX-XX
2	戻る 更新	

管理設定 (パスワード、セキュアホスト、DMZホストを設定する)

ここでは、[設定メニュー]の[管理設定] について説明します。

◆ <u>管理設定</u>	

管理設定では、管理者パスワードの変更や管理者タイムアウト時間、セキュアホスト、DMZホストを設定することができます。

	管理者設定
管	理者パスワード設定
現在のバスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード再入力	
	OK (577
管理者タイムアウト時間	600 秒 ("O"に設定すると無効になります)
セキュアホスト	●無効○有効○0.0.0.0
DMZホスト	●無効○有効 192.168.0.

パスワードを設定する

本製品の設定は、装置が接続されているネットワークのセキュリティにも影響を与 えます。したがって、設定内容が無断で変更されたりしないよう、セキュリティに責 任を持つネットワーク管理者だけが変更できるようにする必要があります。

本製品の場合、設定画面起動時に入力するパスワードによって部外者からの設 定変更を防ぐことができます。

工場出荷時にパスワードは設定されていませんので、パスワードを設定すること をおすすめします。

b.	管理者設定
管理	!者パスワード設定
現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード再入力	
	(סגו פער
 管理者タイムアウト時間 	600 秒 (*0")に設定すると無効になります)
、 セキュアホスト	● 無効○ 有効□ 0.0.0.0
) DMZホスト	● 無効○ 有効 192.168.0.



パスワードは、設定なしに変更することはできません。



パスワードは必ずメモなどして忘れないようにしてください。

お忘れになった場合は、【[RESET]ボタンによる初期設定への戻し方】(133 ページ)を 参照して購入時の「パスワード設定なし」の状態に戻すことができますが、すべての設 定した内容が購入時の状態に戻りますので、最初からすべて設定しなおす必要があり ます。

管理者のタイムアウト時間を設定する

設定された時間、設定画面にアクセスを行わないと自動的にログアウトします。 再度設定を行いたい場合は、ログインしなおしてください。

	管理者設定
管理	理者パスワード設定
現在のバスワード	
新しいパスワード	
新しいバスワード再入力	
	OK (577
管理者タイムアウト時間	600 秒 ("0"に設定すると無効になります)
セキュアホスト	●無効○有効○0.0.0.0
DMZホスト	●無効○有効 192.168.0.



"O"に設定するとタイムアウトは無効になります。

セキュアホストを設定する

セキュアホストとは、NATを使用している場合でもインターネット側から本製品にアクセスして、リモートで本製品の設定を変更できるようにする機能のことです。

h	管理者設定
1 h	空理者パスワード設定
現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード再入力	
	OK פעיל
 管理者タイムアウト時間 	600 秒 (*0"に設定すると無効になります)
, セキュアホスト	●無効○有効□0.0.0.0
) DMZホスト	● 無効○ 有効 192.168.0.

セキュアホスト	セキュアホストを有効にした場合、セキュアホスト機能を利用するIPアドレスを指定します。
	始点IPアドレスに「0.0.0.0」を設定すると、インターネット上の全てのホストから本製品にアクセスできます。
	(<u>危険な設定です。!</u>) このときWebアクセスポートは"81"に変更になります。
	"10.1.2.0/24"のようにサブネットマスクビットを指定すると特定のIPアドレスグループを指定することができます。

DMZホストを設定する

[DMZホスト]設定では、インターネットゲーム(対話型)やテレビ会議などの双方向で使用する場合に、使用パソコンのプライベートIPアドレスを指定します。

セキュリティ上、必要な時以外は、使用しないでください。

IPアドレスは固定で使用してください。(DHCPで割り当てる範囲外のIPアドレスとしてください。)

	管理者設定
管理	星者パスワード設定
現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいバスワード再入力	
	OK クリア
1	
) 管理者タイムアウト時間 	600 秒 (*0"に設定すると無効になります)
, セキュアホスト	● 無効○ 有効○ 0.0.0.0
) DMZホスト	● 無効○ 有効 192.168.0.

DMZホスト

有効にした場合は、DMZホスト機能を有効にするパソコンのIP アドレスを入力します。



DMZ ホストを有効にした場合、DMZ ホストに指定されたパソコン以外のパソコンからもインターネットへの接続は可能ですが、バーチャルサーバ機能との併用はできません。

本体再起動(本製品内部で再起動させる)

ここでは、[設定メニュー]の[本体再起動] について説明します。

◆本体再起動

設定した内容を本製品に反映させるには、必ず再起動が必要です。

[本製品再起動]をクリックすると以下の画面が表示されます。 [OK]ボタンをクリックします。

設定画面上に「再起動しています」と表示されます。

正常に再起動が終了すると、ステータス画面に戻ります。



初期設定に戻す (設定をすべて初期の設定に戻す)

ここでは、「設定メニュー」の「初期設定に戻す」 について説明します。

▶初期設定に戻す

設定をすべてはじめから行いたい場合などに行います。



- ・以下の手順を行うと、変更した設定内容は、管理者パスワード以外すべて工場出荷時 状態になります。設定画面で最初からすべて設定し直してください。
- 管理者パスワードのみ初期化されません。管理者パスワードを含めたすべてを初期化 する場合は、[RESET]ボタンによる初期化を行ってください。(【[RESET]ボタンによる 初期設定への戻し方】133ページ参照)

[初期設定に戻す]をクリックすると以下の画面が表示されます。

[OK]ボタンをクリックします。

設定がすべて初期設定に戻ります。



ファームウェア更新 (本製品のファームウェアを更新する)

ここでは、[設定メニュー]の[ファームウェア 更新]について説明します。

◆ファームウェア更新

本製品のファームウェアを最新のファームウェアにアップデートすることができます。

- が 弊社ホームページの「サポートライブラリ」(http://www.iodata.jp/lib/)より、最新のファームウェアファイルを入手してください。
- 夕 入手後、[設定メニュー]の[ファームウェアの更新]をクリックします。
- **3** 以下の画面が表示されます。 [参照]ボタンでファームウェアファイルの場所を指定します。 指定後、[更新]ボタンをクリックします。20秒ほどそのままお待ちください。

	ファームウェア更新	
_		
ファーム! ファイ,		
現在のファームで 注意!更新してい 再起動します。	ウェア バージョンは R1.93y です。 更新にはおよそ20秒かかります。 いる最中に電源を切らないでください。 更新が正常に終了すると、 自動的に	:
	更新	



更新中は、絶対に本製品の電源を切らないでください。 故障の原因となります。

△ 更新が正常に終了すると、本製品は再起動を行います。

[RESET]ボタンによる初期設定への戻し方 (本製品背面の[RESET]ボタンでの操作)


ここでは、本製品背面の[RESET]ボタンで本製品を初期設定に戻す手順について説明します。

[設定メニュー]の[初期設定に戻す]でも本製品を初期設定に戻すことができますが、設定画面が起動しないなど、手動で行うしかない場合に以下の手順を行ってください。



以下の手順を行うと、変更した設定内容は、すべて初期設定(出荷時設定)となります。 設定画面で最初からすべて設定し直してください。


- **/ 本製品を使っていないことを確認します。**
- 2 本製品からACアダプタやLANケーブルを取り外します。



3 [RESET] ボタンをシャープペンの先などで<u>押し続けながら</u>、 ACアダプタを接続(本製品の電源を入れる) します。

[RESET]ボタンは、以下の後、離します。

- ・[POWER]ランプが点灯
- •[LAN-LINK]ランプが2回点滅
- •[SPEED]ランプが2回点滅



以上で本製品を初期設定に戻す設定は終了です。 再度最初から本製品を設定し直してください。

付録

困った時には

本製品を使用して異常があった場合にご覧ください。



TCP/IPの基礎知識

IPアドレスの設定例です。

149ページ

用語解説

用語について説明します。

157ページ

仕様

本製品の仕様です。

166ページ

困った時には

本製品を使用して異常があった場合にご覧ください。

設定時のトラブル

状態	参照頁
設定画面が表示されない	138
CATV 局がユーザを[コンピュータ名]で管理している場合の設定	
方法がわからない	100
パソコンを IP アドレスなどの自動取得(DHCP クライアント)として	139
設定しているのに、IP アドレスなどを取得できない	
PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい	
LAN 側(LAN コネクタ[1] ~ [4]側)の IP アドレスを変更したら	140
接続できなくなった	
管理者の[パスワード]を忘れた	
設定画面で文字が入力できない	141
[TCP/IP]が表示されていない (Windows Me/98/95 の場合)	

ADSL/FTTHおよびCATV接続時のトラブル

状態	参照頁
ADSL モデム(ブリッジタイプ)を使ってインターネットに接続できな	143
L\	
ADSL モデム(ブリッジタイプ)を設定したのに、[ステータス情報]	144
の[接続状態]の表示が「一」のままとなっている	
CATV に接続できない	145
CATVを設定したのに、[ステータス情報]の[リース残り時間]ま	
たは[IP アドレス]が取得できない	
ブラウザを起動すると、以下のエラーが表示される	146
「モデムが正しく応答していません。モデムが電話回線およびコン	
ピュータに正しく接続されているかどうかを確認してください。」	

無線LAN接続時のトラブル

状態	参照頁
無線 LAN のパソコンと通信できない	147
暗号キーを使用したら通信速度が低下した	
他のアクセスポイントと通信できない	148

設定時のトラブル

設定画面が表示されない

確認してください。

原因1	接続が正しく行われていない。
対処	本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが点灯、[M1]ランプが点滅しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか再度確認してください。(パソコンを接続しているポートの[LAN-LINK]ランプが点灯または点滅しているか)
原因2	Web ブラウザが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている。
対処	WEB ブラウザから本製品の設定を行う場合は、ブラウザの設定で プロキシサーバーを使わない設定にしてください。 ブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっていた場合、 本製品の設定画面を呼び出す事ができません。
	なおプロバイダからの指示がプロキシサーバーを使用する設定で案内されている場合は本製品の IP アドレスのみ、プロキシサーバーを使用しない設定にする必要があります。 (【4. Web ブラウザを設定する】64 ページ参照)
原因3	ご使用のパソコンに IP アドレス、ゲートウェイアドレスが割り当てられて いない
対処	【2. IP アドレスを設定する】(45ページ)を参照して、IP アドレスの設定を

CATV 局がユーザを[コンピュータ名]で管理している場合の設定方法がわからない

対処

CATV 局からの[コンピュータ名]を、本製品の[ホスト名]に設定してください。

([WAN 側設定]→[CATV 接続設定]→[DHCP で取得する]→[ホスト名]へ設定してください。)

パソコンを IP アドレスなどの自動取得(DHCP クライアント)として設定しているのに、IP アドレスなどを取得できない

原因 ネットワークの設定に問題がある。

対処

本製品の[LAN-LINK]ランプが正しく点灯している場合は、以下の対応方法が考えられます。

- ・DHCP でアドレスの解放と書き換えを行う。
- ・LAN アダプタのドライバを最新のものへ更新する。 (ドライバの更新、通信方式の変更方法につきましては LAN アダプタ のメーカーへお問い合わせください。)
- ・パソコンとの間にスイッチングハブが入っている場合は、スイッチングハブを初期化する。

(スイッチングハブの初期化方法についてはスイッチングハブの メーカーへお問い合わせください。)

これらの方法でも DHCP クライアントとして IP アドレスなどを取得することができない場合は、お手数ですが、固定(手入力)でネットワークの設定を行ってください。なお、固定でネットワークの設定を行う場合は、ネットワークアドレスを合わせる必要があります。

デフォルト値(工場出荷値)で運用する場合は、TCP/IP 設定に以下の値を使用します。

IP アドレス: 192.168.0.2~192.168.0.254 から他の機器と重複しない

任意の IP アドレス サブネットマスク: 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ(ルータアドレス): 192.168.0.1

PPPoE 接続で取得したグローバル IP アドレスを調べたい

対処

Web ブラウザの設定メニューから[ステータス]を選択してください。 PPPoE(IPCP)で取得したグローバル IP アドレス([IP アドレス])、プロバイダ側でゲートとなっているマシンのグローバル IP アドレス([デフォルトゲートウェイ])、DNS サーバーアドレス([プライマリ DNS アドレス]、[セカンダリ DNS アドレス])を確認する事ができます。

LAN 側(LAN コネクタ[1]~[4]側)の IP アドレスを変更したら接続できなくなった

対処

- ・パソコンに固定で IP アドレスを設定している場合
 - 1.パソコンの IP アドレスには、新しく設定した(変更した)ルータの LAN 側 IP アドレスと同じネットワーククラスの IP アドレスを設定して ください。
 - 2.パソコンのゲートウェイ(ルータアドレス)と DNS アドレスには、新しく 設定した(変更した)ルータの LAN 側 IP アドレスを設定してくださ い。
- ・パソコンに IP アドレスを自動的に取得させている場合 パソコンの再起動、または、パソコンが自動的に取得しているアドレスの解放と書き換えを行ってください。

管理者の[パスワード]を忘れた

対処

本製品背面の[初期化スイッチ](RESET)ボタンを押せば、再度新しい設定を行うことができます。(ただし、すべての設定が初期状態に戻ります。)(133ページ参照)

設定画面で文字が入力できない

原因1	入力個所をクリックしていない。
対処	一度入力したい個所をクリックしてから入力してください。


原因2	入力できない文字を入力しようとしている。
対処	入力できる文字かを確認してから入力してください。

[TCP/IP]が表示されていない

(Windows Me/98/95 の場合)

原因	TCP/IP プロトコルがインストールされていない。
対処	下記の手順で TCP/IP をインストールします。

- 「ネットワーク」を起動します。[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を順にクリックし、[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。
- 2 [追加]ボタンをクリックします。 ※以下の画面は、弊社製ET/TX-PCIシリーズを例にしています。




3 [プロトコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。



▲ [Microsoft]の[TCP/IP]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



5 [OK]ボタンをクリックします。



6 [はい]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。



ADSL/FTTHおよびCATV接続時のトラブル

ADSL/FTTH モデム(ブリッジタイプ)を使ってインターネットに接続できない

原因1	この状態は、[WAN]側で PPPoE 接続の設定が有効になっていない状態		
	を示しています。		
対処	PPPoE 接続の設定を確認してください。		
	(【ADSL/FTTH で使用する】83 ページ参照)		

原因2	パソコン側の TCP/IP 設定に誤りがある
対処	パソコン側の TCP/IP 設定をご確認ください。 IP アドレスを自動的に取得している場合は、IP アドレスの解放と書き換えを行ってください。
	IP アドレスを固定で設定している場合は、パソコンに設定した IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーのアドレスを確認してください。

原因3	PPPoE の認証に失敗している。	
対処	[WAN 側設定]→[ADSL 接続設定]で[ユーザーID]と[パスワード]をĀ	
	度入力してください。	

困った時には

原因4	接続先のプロバイダの認証方式([CHAP]または[PAP])と		
	本製品の認証方式の違いで、PPPoE の認証に失敗している。		
対処	プロバイダに認証方式([CHAP]または[PAP]のいずれか)を確認してく		
	ださい。		
	本製品の初期値は[CHAP]認証ですが、プロバイダが[PAP]認証方式		
	の場合は、設定画面の[WAN 側設定]→[ADSL 接続設定]で[認証形		
	式]を[PAP]に変更してください。		



CHAP… ユーザー認証方式の1つで、PAP と違い、ユーザー名やパスワードを暗号化して通信するため、安全性が高い。

PAP… ユーザー認証方式の1つで、最も簡単な認証方式ですが、通信回線をモニターされるとユーザー名とパスワード情報が盗まれる可能性があります。

Ŧ
設

原因6	使用している ADSL モデムがルータタイプのモデムである。
対処	ルータタイプの ADSL モデムと接続する場合には、PPPoE の設定は不
	要です。
	NAT を使用する場合には設定画面の[WAN 側設定]→[CATV 接続設
	定]で[手動で設定する]で設定してください。(96 ページ参照)
	[IP アドレス]には、ADSL サービス会社から割り当てられたグローバル
	IP アドレスを設定してください。

ADSL モデム(ブリッジタイプ)を設定したのに、[ステータス情報] の[接続状態]の表示が「ー」のままとなっている

対処がポージに該当する個所の【対処】を参照してください。

CATVに接続できない

原因1

[WAN]ポートに IP アドレスが設定されていない。

対処

IP アドレスが固定割り当ての場合は、あらかじめ本製品の[WAN]ポートに CATV 局から割り当てられた IP アドレスを設定する必要があります。 パソコンの IP アドレスを本製品の LAN コネクタ[1] ~ [4] 側 IP アドレスと同じクラスのネットワークアドレスに合わせる必要があります。

本製品が工場出荷値の場合、パソコンの TCP/IP 設定に以下の値を使用します。

IP アドレス: 192.168.0.2~192.168.0.254 から任意のもの

サブネットマスク: 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ: 192.168.0.1

その後、設定画面で本製品を設定してください。

ブラウザで本製品の設定を行う場合は、ブラウザの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。

ブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっていた場合、本製品 の設定画面を呼び出す事ができません。

なおプロバイダからの指示がプロキシサーバーを使用する設定で案内されている場合は本製品の IP アドレスのみ、プロキシサーバーを使用しない設定にする必要があります。(【4. Web ブラウザを設定する】64ページ参照)

原因2

CATV 局から IP アドレスを取得できていない。

対処

CATV 局によっては、MAC アドレスを登録したネットワーク機器のみでしか CATV に接続できなくしている場合があります。

MAC アドレスは、LAN ボード/カードや本製品などにそれぞれ別々の値が設定されていますが、CATV 局側が、本製品導入以前に接続していたパソコンの LAN ボード/カードの MAC アドレスを登録したままにしていると、本製品を導入しても CATV 局側が本製品の MAC アドレスを認識しません。CATV 局へ本製品の MAC アドレスに登録を変更する手続きを行ってください。

本製品の MAC アドレスは本体底面のシール、または設定メニューの[ステータス]で確認することができます。その際、CATV 局へ報告する MAC アドレスは WAN 側の MAC アドレスとなります。

困った時には

原因3	ケーブルモデムのメモリ内に以前接続していたパソコンの情報が記憶さ
	れている。
対処	ケーブルモデムのメモリ内に以前接続していたパソコンの情報が記憶さ
	れているためにケーブルモデムが本製品を認識できないという場合があ
	ります。
	ケーブルモデムの初期化を行った後、再度接続してみてください。
	(初期化の方法についてはケーブルモデムの取扱説明書などをご覧くだ
	さい)

CATV を設定したのに、[ステータス情報]の[リース残り時間]または[IP アドレス]が取得できない

対処 前ページ【CATV に接続できない】の【対処】を参照してください。

ブラウザを起動すると、以下のエラーが表示される

「モデムが正しく応答していません。モデムが電話回線およびコンピュータ に正しく接続されているかどうかを確認してください。」(以下の画面)



原因 ダイヤルアップネットワークでダイヤルアップする設定となっている。 対処 【4. Web ブラウザを設定する】(64 ページ)を参照して、Web ブラウザを設定してください。

無線LAN接続時のトラブル

無線 LAN のパソコンと通信できない

原因1	無線 LAN のパソコンの無線の設定が正しくない。
対処	無線 LAN のモードが[Infrastructure]に、SS ID を本製品の値と同じにし
	ているか確認してください。
	(【1. 無線 LAN 設定】41 ページ参照)
原因2	無線 LAN のパソコンが Windows Me/98/95 の場合で、正常にログインし
	ていない。(パソコン起動時の[ユーザー名][パスワード]の入力画面で
	[キャンセル]ボタンをクリックしている等)
対処	パソコン起動時の[ユーザー名][パスワード]の入力画面で正しい[ユー
	ザー名][パスワード]を入力してください。
原因3	無線 LAN のパソコンの IP アドレスの設定が正しくない。
対処	無線 LAN のパソコンで TCP/IP を使用している場合は、正しい IP アドレ
X) 7/2	スを設定してください。IP アドレスが正しいかについては、【IP アドレスを
	確認する](59ページ以降)も参照してください。
	HEDRO SALOS NICOS (VICES)
原因4	電波の状態が悪い。
対処	無線 LAN と本製品間の距離を短くしたり、障害物を取り除いて見通しを
	よくしたりしてみてください。
原因5	暗号キーの設定があっていない。
対処	本製品と無線 LAN の暗号キーの設定を同じ暗号化キーにしてください。
	(【無線 LAN 側設定】105 ページ参照)
E.D.	無約 LAN 制 B 例の パソランの ID マビュスも DUOD サー・デーム・エーノ
原因6	無線 LAN 製品側のパソコンの IP アドレスを DHCP サーバーから正しく
1115	取得していない。
対処	IP アドレスを DHCP サーバーから取得している場合は、DHCP サーバー
	が起動していること、本製品の電源が入っていることを確認してから、
	無線 LAN 製品側のパソコンの電源を入れてください。

暗号キーを使用したら通信速度が低下した

対処

暗号化通信では、送信するデータをすべて暗号化/復号化する必要がありますので、通信速度が若干低下します。

他のアクセスポイントと通信できない

対処 本製品同士を含むアクセスポイント同士の通信はできません。

TCP/IPの基礎知識

ここでは、本製品を使用する上で必要となるTCP/IPプロトコルのIPアドレスの基礎 知識について説明します。必要に応じてお読みください。

·IP	アドレス
	同じネットワーク上では別々の IP アドレスが必要 ・・・・・・・・ 150
	インターネットの IP アドレスと LAN の IP アドレス・・・・・・151
	LAN 内で使用する IP アドレスのクラス ·····152
•DH	CP153
•具(本的な IP アドレスの設定例
	本製品を DHCP サーバーとして使用する場合の例・・・・・・154
	IP アドレスをすべて手動で設定する場合の例155

IPアドレス

同じネットワーク上では別々のIPアドレスが必要


本製品を使用するには、本製品やパソコンにIPアドレスの設定が必要です。

また、設定するIPアドレスは、本製品および本製品に接続したパソコンのすべてに別々のIPアドレスが必要です。

IPアドレスとは、データを送受信するためのパソコン同士で理解できる住所のようなものです。

町の1軒1軒の家が別々の住所を持つように、パソコンも1台1台が別々のIPアドレスを設定する必要があります。もし、同じIPアドレスを持つパソコンがあるとどちらにデータを送ればいいのかわからなくなるためです。

例えば、本製品は出荷時「192.168.0.1」のIPアドレスを持ちますが、ネットワーク上に、同じIPアドレスを設定したパソコンがあると、他のパソコンから本製品やその同じIPアドレスのパソコンにアクセスできなくなります。



150

インターネットのIPアドレスとLANのIPアドレス


IPアドレスには、「グローバルIPアドレス」と「ローカルIPアドレス」(プライベートIPアドレス)があります。

「グローバルIPアドレス」は、インターネットで使用するIPアドレスです。


「ローカルIPアドレス」は、通常LAN内で使用するIPアドレスです。

グローバル IP アドレス	ネットワーク上で別々の IP アドレスが必要であるように、インターネットを利用する世界中のすべてのパソコンがそれぞれ別々の IP アドレスを使用する必要があります。この IP アドレスがグローバル IP アドレスです。
	通常、プロバイダより割り当てられます。 インターネットに接続されていない環境(家庭内のみ、会社内
ローカル IP アドレス	のみなど)では、ネットワーク内で別々の自由な IP アドレスを使用することができます。
	この IP アドレスがローカル IP アドレスです。

グローバルIPアドレス



ローカルIPアドレス




LAN内で使用するIPアドレスのクラス

IPアドレスは、ネットワークを構成するパソコンの台数に応じて、3つのクラスに分かれます。

大規模なネットワークならば[クラスAのIPアドレス]、中規模なら[クラスBのIPアドレス]、小規模の場合は[クラスCのIPアドレス]となります。

同一のネットワーク内では、同一クラスのIPアドレスである必要があります。 実際には、本製品の出荷時のIPアドレス「192.168.0.1」のように、IPアドレスは、 ピリオドで区切られた4つの数字の羅列で構成されていて、4つの数字の最初の 数字の値で、クラスが分けられます。



例 本製品の出荷時のIPアドレス「192.168.0.1」の場合は「192」

クラスは以下のように分類されています。

IP アドレスの 最初の数字 [※]	クラス	用途(ネットワークを構成する パソコンの台数)
1~127	クラスA	大規模ネットワーク用(最大約 1600 万台)
128~191	クラスB	中規模ネットワーク用(最大約 65000 台)
192~223	クラスC	小規模ネットワーク用(最大約 250 台)

※「224~255」は通常の IP アドレスとしては使われていません。

例えば、数台~数10台で構成されるネットワークでは、クラスCのIPアドレスを使用します。

通常、ネットワークを構成する場合は、以下の特別なローカルIPアドレスを使用します。

クラス	設定する IP アドレス		
クラスA	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255		
クラスB	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255		
クラスC	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255		

DHCP

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)とは、IPアドレスの自動割り当て機能のことです。

DHCPは、DHCPサーバーとDHCPクライアントで構成され、DHCPサーバーがDHC Pクライアントに使用可能なIPアドレスを割り当てます。

例えば、本製品をDHCPサーバーとし、複数台のすべてのパソコンをDHCPクライアントに設定した場合、各パソコンは、パソコン起動時に使用可能なIPアドレスを入手し、終了時に開放します。

● DHCP の特徴

- ・個々のパソコンに IP アドレスをセットする手間が省けます。
- ・設定できる IP アドレスが変更された場合、DHCP サーバーのみの変更で済みます。

そのため、クライアント側で IP アドレスを考慮する必要がなくなります。

DHCP クライアント側では、DNS やゲートウェイ(ルータ)の IP アドレスも自動で設定されます。

・DHCP クライアント側の IP アドレスは、起動時毎に毎回異なる場合があります。




注意!

本製品を DHCP サーバーとした場合は、必ず本製品が正常に起動した後に、パソコンを起動してください。パソコンを先に起動すると IP アドレスが正常に割り当てられなくなる場合があります。

具体的なIPアドレスの設定例


ここでは、小規模ネットワークでの、本製品を使用した場合の IP アドレスの具体的な設定例について説明します。

本製品をDHCPサーバーとして使用する場合の例



154

IPアドレスをすべて手動で設定する場合の例



IPアドレス: 192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4 ゲートウェイ: 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1

●通信や接続が正しくできるかの確認方法(PINGコマンド)

Windows標準のPINGコマンドを使用して相手先のパソコンに正常に通信、あるいは接続が正常かを確認することができます。



PING コマンドを使用するには、TCP/IP がインストールされている必要があります。

- **/** [MS-DOSプロンプト](またはコマンドプロンプト)を起動します。
 - •Windows XPの場合

[XS-+] → [TYD-TYD] → [

・Windows 2000の場合

[スタート] → [プログラム] → [アクセサリ] → 「コマンドプロンプト] を順にクリックして起動します。

•Windows Meの場合

[XS-DOSプロンプト] → [プログラム] → [PDZ+U] → [MS-DOSプロンプト] を順にクリックして起動します。

•Windows 98/95の場合

[スタート] → [プログラム] → [MS-DOSプロンプト] を順にクリックして起動します。

*Windows NT 4.0の場合

[スタート] → [プログラム] → [コマンドプロンプト] を クリックして起動します。

2 以下のように入力し、[ENTER]キーを押します。

 PING xxx.xxx.xxx
 (xxx.xxx.xxx.xxx
 は相手先のIPアドレス)

 入力例)
 相手先のIPアドレスが「192, 168, 0, 10」の場合は

 以下のように入力します。

PING 192.168.0.10

3 正常に相手先が表示されるか確認してください。 正常に接続されない場合、「Request timed out」や「Destination host unreachable」などと表示されます。

用語解説

ここでは、本製品の関連する用語について説明します。

10BASE-T

ツイストペアケーブル (10BASE-T ケーブル)を使用した Ethernet の通信方式の一つで、最大伝送速度は 10Mbps です。

100BASE-TX

ツイストペアケーブル (100BASE-TX ケーブル)を使用した Ethernet の通信方式の一つで、最大伝送速度は 100Mbps です。

Ad Hoc

「アドホック」といい、アクセスポイントを介さずに、パソコン同士が直接通信しあう 形態です。

他にインフラストラクチャモード(Infrastructure mode)があります。

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

従来の電話回線(メタルケーブル)を利用し、専用のモデムで高速なデータ伝送を可能にしたデジタル技術の1つです。

CATV (CAble TV)

同軸ケーブルによって接続した限定地域に対して、多様なサービスを提供する TV 放送システムです。

DHCP (<u>Dynamic Host Configuration Protocol</u>)

自動的にネットワークの設定を行うプロトコル(通信手順)のことです。 DHCP サーバーはネットワークの DHCP クライアントに対して、自動的にネット ワークの設定を行います。

DMZ (DeMilitarized Zone)

Web、DNS、FTP などの公開サーバをインターネット側からの不正な攻撃から守るため、ファイヤウォールにより設けられたセグメントです。

DNS (Domain Name System)

TCP/IP ネットワークで使われ、コンピュータについた名前と実際の IP アドレスを 関連付けるシステムです。

DNS サーバー

ネットワークのグループについた名前を問い合わせると、その IP アドレスを教えてくれるサーバーのことです。 DNS サーバーを使用することにより、 WWW ブラウザ等のアドレス入力欄でアドレスを文字で入力することができます。 (IP アドレスの数値を直接入力する必要が無くなります)

DS-SS (Direct Sequence-Spread Spectrum)

「直接拡散・スペクトラム拡散」方式といい、無線通信における変調方式の1つです。干渉がおきにくい、ノイズの影響を受けにくい、などの特徴があります。

Ethernet

Xerox 社、DEC 社、Intel 社の 3 社が仕様を開発した LAN の通信方式で、10BASE-T、10BASE5 等があります。

FTTH (Fiber To The Home)

光ファイバーを用いた高速デジタル通信網を個々の家庭まで敷設する通信ネット ワーク構想です。

IEEE802.11

無線 LAN の国際的な標準規格です。

IEEE802.11b では、通信速度が 11Mbps まで拡張されています。

Infrastructure

「インフラストラクチャ」といい、アクセスポイントを介して通信する無線 LAN の形態のことです。

IP アドレス

TCP/IP プロトコル(インターネットで使用されている規約)を使用して構築されるネットワークで、接続されている全ての機器を区別するために付けられるアドレス(番地)のことです。

IP マスカレード

プロバイダから提供された一つのグローバル IP アドレスを複数のプライベート IP アドレスへ変換し、同時に複数台のコンピュータでインターネットに接続できるようにする機能です。NAT とは異なり、同時にインターネットへ接続できるコンピュータの台数は、プロバイダから提供されたグローバル IP アドレスの数には依存しません。

ただし、IP マスカレードでは正しく動作しないアプリケーションもありますので、その場合は NAT を使用します。

ISP (Internet Service Provider)

インターネット・サービス・プロバイダの略称です。(単にプロバイダと呼ばれることが多い)

企業や個人に対しインターネットへ接続する通信サービスを提供する回線業者のことです。

LAN (Local Area Network)

ローカル・エリア・ネットワークの略称です。小規模なコンピュータネットワークのことです。

LAN に対して WAN(<u>W</u>ide <u>A</u>rea <u>N</u>etwork)があり、WAN は LAN 同士を結ぶ大規模なネットワーク(インターネット等)のことです。

MAC アドレス (Media Access Control Address)

Ethernet 機器ごとの固有の物理アドレスです。

MAC アドレスは、先頭からの3バイトのベンダーコードと残り3バイトのユーザコードの6バイトで構成されています。

ベンダーコードは IEEE が管理/割当を行っており、ユーザコードは、Ethernet 機器の製造メーカが独自の番号(重複することのない)で管理を行い、世界中で単一のアドレスが割り当てられています。Ethernet ではこのアドレスを元にしてフレームの送受信を行っています。

NAT (Network Address Translator)

LAN で使用しているプライベート IP アドレスをインターネットで使用できるグロー バル IP アドレスへ変換することにより、プライベート IP アドレスしか持たない LAN のコンピュータからインターネットへ接続できるようにする機能です。

NAT の場合、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスは 1 対 1 で対応していなければなりません。同時にインターネットへ接続できるコンピュータの台数は、ISP や RAS サーバーから提供されたグローバル IP アドレスの数に依存します。

POP (Post Office Protocol)

電子メールをスプールしているシステムから、TCP/IP プロトコルを使ってメール スプールの内容を読み出すためのプロトコルです。

プロトコル仕様は RFC1939 で定義されています。

POP3 サーバとは受信メールサーバのことを指します。

PPPoE (PPP over Ethernet)

ネットワーク(Ethernet)上で、ダイヤルアップ接続(PPP 接続)のような利用者のユーザー名、パスワードのチェックを行うために作り出された規格です。

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

電子メールを送信するためのプロトコルです。

プロトコル仕様は RFC821 などで定義されています。

SMTP サーバとは送信メールサーバのことを指します。

SS ID (Service Set ID)

複数の無線ネットワークが存在する場合に、それらをグループ化するための識別子(JD)です。

SS ID が一致していないとそのネットワークには参加できません。

TCP/IP (<u>Transmission Control Protocol / Internet Protocol</u>)

通信プロトコルの1つ。

最も普及しているプロトコルで、インターネット上の通信にも使われています。

Telnet

遠隔地からほかのコンピュータにログインして、遠隔操作を行なう仮想端末プロトコルです。

プロトコル仕様は RFC854 で定義されています。

テキストベースの通信を行ない、コマンドを送信する際にはエスケープコードを利用します。一般的には TCP/IP のポート番号 23 番を使用します。

WAN (Wide Area Network)

通常は LAN に対比して使用される言葉で、遠隔地にあるコンピュータ同士(LAN 同士)を公衆回線網を使って接続したネットワークのことです。

WEP (Wired Equivalent Privacy)

IEEE802.11bに含まれる標準の暗号化方式です。

各無線通信機器同士が共通の暗号鍵を使用して通信データを暗号化します。 暗号鍵を知らないパソコンは通信に参加することができません。

xDSL (<u>x</u> <u>Digital</u> <u>Subscriber</u> <u>Line</u>)

ADSL や SDSL、HDSL、VDSL などを総称して呼ぶ言葉です。

アクセスポイント

インフラストラクチャモード(Infrastructure mode)での通信の中継点となるポイントです。

他のパソコンでは、アクセスポイントと通信することで他のパソコンと通信します。 有線 LAN と無線 LAN の中継点ともなります。

クライアント

ネットワーク内で、サービスを受ける側のことです。

グローバル IP アドレス

インターネットを使うことを許された IP アドレスです。

ゲートウェイ

通信手順の異なるネットワーク同士を接続するための機器やシステムです。 ゲートウェイに該当する機器の IP アドレス(ゲートウェイアドレス)をゲートウェイと呼ぶこともあります。

サーバー

ネットワーク内で、他のパソコン(クライアント)からの要求を受け、サービスを提供する側のコンピュータのことです。

サブネットマスク

LAN で使用可能なアドレスの範囲を決めるために、IP アドレスと組み合わせる値です。

スタティックルーティング

ルーティングするための情報をあらかじめルータに設定しておき、常に決まった ルートを通って目的のノード(ネットワークに接続されているコンピュータ等)へパ ケット(ネットワーク内を流れるデータ)を送る方法です。静的ルーティングとも呼び ます。

セッションTCP/IP プロトコルによるデータ処理の単位です。

ダイヤルアップ IP

インターネットへ接続する際に、モデムや TA 等で ISP へ電話をかけて接続する 方法です。

チャンネル

無線通信では、使用する周波数帯域を分割して、それぞれの帯域で異なる通信を 行うことができます。

チャンネルとは、その分割された個々の周波数帯域のことです。

パケット

ネットワーク内を流れるデータです。

パケットフィルタ

ルータの機能を強化して、個々のパケットの単位で通過させたり、禁止したりでき るようにしたものです。

ハブ

10BASE-T ケーブル(RJ-45 規格)を複数本集めて、通信を行うための LAN 機器 (集配線装置)です。

ピアツーピア接続

サーバー/クライアントのような上下関係の無い対等な関係で行う通信のことで す。

ファイヤウォール

組織内外からの通信すべてに対して、通過させたり、禁止したりすることによって、 必要なサービスだけをユーザーに提供しつつ、セキュリティを確保します。 名前の由来は「防火壁(firewall)」に因んでいます。

ファームウェア

本製品内部で動作し、本製品のコントロールを行うプログラムです。

プライベート IP アドレス

組織内部のネットワークアドレスとして、自由に利用できる IP アドレス。

以下のものが利用できるとされています。

ClassA : 10.0.0.0~10.255.255.255 ClassB : 172.16.0.0~172.31.255.255 ClassC : 192.168.0.0~192.168.255.255

ブリッジ

LAN のセグメント間を相互接続する機器で、OSI 参照モデルのデータリンク層で動作します。

パケットの衝突(コリジョン)が増え、パフォーマンスが低下するという事態を回避するためコリジョンドメインを制限して、ネットワークを効率化するために作られたネットワーク機器です。

リンク

各機器間を接続することです。

ルータ

複数の LAN 等、ネットワークを相互に接続するための機器です。

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に届ける役目を持っています。

ネットワーク内を流れてきたデータが外部のネットワーク宛であれば、ルータはそのデータを外部に送り出します。

ルータはそのときにどういう経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルート に送り出しています。

必要によっては通過させるデータやプロトコルの種類を制限することも可能です。

ルーティング

ネットワークのパケットを、正しく目的ノード(ネットワークに接続されている機器)へ届くように制御することです。

ローミング

複数のアクセスポイントを設置した環境で、各アクセスポイントのサービスエリア間 を移動した場合に、自動的にアクセスポイントを切り替える機能です。

その場合、それぞれのアクセスポイントの SS ID と WEP が同じ設定である必要があります。

仮想サーバー

「バーチャルサーバー機能」といい、本製品では Web、DNS、FTP などのサーバーをインターネット上へ公開する場合に使用します。

仕様

規格	無線部:IEEE802.11, IEEE802.11b		
	RCR STD-33,ARIB STD-T66		
	有線部:IEEE802.3u, IEEE802.3		
周波数帯域	2.4GHz帯(2.412~2.4835GHz)		
チャンネル	1ch~14ch		
伝送方式	直接拡散・スペクトラム拡散方式(DS-SS)		
無線設備の種別	小電力データ通信システム		
セキュリティ方式	WEP(Wired Equivalent Privacy) 64/128bit		
	SS ID (Service Set ID)		
アクセス方式	インフラストラクチャ[Infrastructure]		
アンテナ方式	可動式ダイバシティアンテナ		
インターフェース	LAN側: 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) × 4ポート		
	(スイッチングハブ搭載、MDI/MDI-X自動判別)		
	WAN側: 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) × 1ポート		
対応プロトコル	TCP/IP		
DHCP	DHCPサーバー: 最大253アドレス割り当て ^{**}		
	※MACアドレス指定による固定割り当て可		
	DHCPクライアント		
セッション数	1(PPPoEセッション)		
	最大256(IPマスカレードセッション)		
MACアドレス接続制限	最大32エントリ		
仮想サーバー	最大20エントリ		
	DMZホスト登録機能		
特殊アプリケーション	最大8エントリ		
パケットフィルタ	OUT/IN各最大8エントリ		
	ポート番号、IPアドレスでの設定		

接続方式	常時接続、オンデマンド接続(CATVインターネット、ADSLなど※)	
	PPP₀E接続(ADSLなど [※])	
	※ご契約のキャリア/プロバイダにより方式が異なります。	
PPPoE	ON/OFF可	
ログ	簡易ログ機能(Web画面で表示)	
電源	DC5V、最大1.5A	
動作温度範囲	0~40°C	
保存温度範囲	-10 ~ 60°C	
動作湿度範囲	10~80%(結露無きこと)	
保存湿度範囲	5~90%(結露無きこと)	
寸法	214(W) × 25(H) × 127(D)mm	
	(アンテナ、突起物は除く)	
質量	約780g(本体のみ)	

·WN-B11/BBRH出荷時設定表

項目		初期値
WAN側設定	接続	CATV接続設定
	IPアドレス	DHCPで取得する
	ホスト名	空白
	自動再接続	有効
	プライマリDNSアドレス	0.0.0.0(自動取得)
	セカンダリDNSアドレス	0.0.0.0(自動取得)
	IPアドレス	192.168.0.1
	DHCPサーバ	有効
	DHCPサーバ	2
LAN側設定	→開始IPアドレス	
LAN则故处	DHCPサーバ	32
	→終了IPアドレス	
	プライマリWINSアドレス	0.0.0.0(設定なし)
	セカンダリWINSアドレス	0.0.0.0(設定なし)
無線LAN側設定	SSID	default
	チャンネル	6
	WEP	無効
MACアドレス接続制限		無効
仮想サーバー		無効
特殊アプリケーション		無効
パケットフィルタOUT制限		無効
パケットフィルタIN制限		無効
管理者パスワード		設定なし
セキュアホスト		無効
DMZホスト		無効

PLANTコールセンターへのお問い合わせ

お知らせいただく事項

- 1. お客様の住所・氏名・郵便番号・連絡先の電話番号及び FAX 番号
- 2. ご使用の弊社製品名と、ハードウェアシリアル No.
- 3 ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
- 4. ご使用の OS とアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。
- 5. 現在の状態(どのようなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面の状態やエラーメッヤージなどの内容)。

オンライン

インターネット http://www.iodata.co.jp/support/

「PLANTコールセンターお問い合わせ」内のフォームを 使用して、E-Mailをお送りください。

郵便

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 7イ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器

PLANTコールセンター「WN-B11/BBRH」係宛

電話番号 金沢 076-260-3644

東京 03-3254-1144

受付時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

FAX

FAX 番号 金沢 076-260-3360

東京 03-3254-9055

宛先 株式会社アイ・オー・データ機器

PLANT コールセンター「WN-B11/BBRH」係 宛

本製品に関するお問い合わせは、PLANT コールセンターのみで行っています。 予めご了承ください。

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、

- ①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
- ②弊社PLANTコールセンターへお問い合わせください。

(【PLANTコールセンターへのお問い合わせ】をご覧ください)

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

- ・保証期間中は、無償にて修理いたします。 ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有償となります。
 - ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
- ・保証期間が終了した場合は、有償にて修理いたします。
 - ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
- ・お送りいただいた後、有償修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額 をご案内いたします。

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアルNO.、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

- ・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
- ・下の内容を書いたもの 返送先 [住所/氏名/(あれば)FAX番号],日中にご連絡できるお電話番号, ご使用環境(機器構成、OSなど),故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

- ・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
- ・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

- ・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
 - ※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- ・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理係 宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

※ただし、有償の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

・修理品の返送日については以下の窓口にお問い合わせください。

●サービス窓口

お問い合わせの際は、ご依頼の際にメモに控えた内容をお伝えください。

電話番号 076-260-3663

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00

月~金曜日(祝祭日を除く)

WN-B11/BBRH 取扱説明書

2002. Feb. 28 109047-01

発 行 株式会社アイ・オー・データ機器 〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2002 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved. 本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。